ThinkPad

ThinkPad[®] T60, T60p (MT 6369, 6370, 6371, 6372, 8741, 8742, 8743, 8744) 保守マニュアル

2006年11月

ThinkPad

ThinkPad[®] T60, T60p (MT 6369, 6370, 6371, 6372, 8741, 8742, 8743, 8744) 保守マニュアル

- お願い -本書をお読みになり、本書がサポートする製品をご使用になる前に、必ず 148 ページの『特記事項』をお読みください。

第1刷 2006.11

この文書では、平成明朝体[™]W3、平成明朝体[™]W7、平成明朝体[™]W9、平成角ゴシック体[™]W3、平成角ゴシック体[™]W5、および平成角ゴシック体[™]W7を使用しています。この(書体*)は、(財) 日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体"W3、平成明朝体"W7、平成明朝体"W9、平成角ゴシック体"W3、 平成角ゴシック体"W5、平成角ゴシック体"W7

© Copyright Lenovo 2006. All rights reserved.

目次

本書について1	判別しにくい問題
はじめに3	ねじに関する注意事項
重要保守情報	シリアル番号 (S/N) の保存
FRU 交換時の心得	FRU の取り外しと取り付け
ハードディスク交換時の注意・・・・・・・・・・・4	1010 バッテリー・パック
システム・ボード交換時の重要な注意事項 4	1020 ウルトラベイ・スリム・デバイス 59
エラー・メッセージの使い方4	1030 ハードディスク・カバー、ハードディスク、
CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得 4	およびハードディスクのゴム製レール 60
製品定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1040 パームレストまたは指紋センサー付きパーム
CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別 5	レスト
RoHS 指令準拠 FRU の交換についての重要情報 6	1050 DIMM
ディスケットの互換性マトリックス7	1060 キーボード
安全に正しくお使いいただくために8	1070 モデム・ドーター・カード (MDC-1.5) 68
会表示について	1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワ
	イヤレス LAN 用
危険/注意ラベルの表示について8	1090 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g/n
安全上の注意	ワイヤレス LAN 用
一般的な安全上の注意事項	1100 バックアップ・バッテリー
電気に関する安全上の注意事項	1110 オーボード・ベゼル
安全検査ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・13	1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス
静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い . 14	WAN 用)
接地要件	1130 ワイヤレス WAN (AUX) アンテナ・ケーブ
レーザー規格に関する記述 16	$V \dots \dots$
概説	1140 スピーカー・アセンブリー
	1150 ファン・アセンブリー
最初にお読みください	1160 CPU
最初に行うこと	1170 SIM カード・スロット
関連の保守手順	1170 SIM カード・スロッド・・・・・・・87
保守 Web サイト	1180 ベース・カバーおよび USB サブカード (ケ
Product Recovery CD を使用しての出荷時コンテ	
ンツの復元	ーブル付き)
パスワード	1190 構造フレーム
省電力機能	スロット・アセンブリー
保守の手順	2010 LCD 前面ベゼル
ThinkPad のテスト	2010 日 前面 (とか
PC-Doctor を使用したシステム情報の検出 29	2030 Bluetooth ドーター・カード (BDC-2)
電源システムの検査 29	2030 Billetooth トーター・カート (BDC-2) 106 2040 LCD パネル、LCD ケーブル、ワイヤレス
ThinkDod TCO TCOm	LAN 第 3 アンテナ、およびヒンジ107
ThinkPad T60, T60p	2050 ワイヤレス WAN アンテナ・ケーブル
製品仕様	
仕様	(MAIN)
状況インジケーター	アンテナ・ケーブル
FRU テスト	・ ランテノ・ケーフル
Fn キーの組み合わせ	
FRU 故障判別リスト	前面図
数値エラー・コード	背面図
エラー・メッセージ	底面図
ビープ音が鳴る場合	パーツ・リスト
ビープ音が鳴らない場合	全体
LCD (液晶) ディスプレイ関連の症状52	LCD FRU
再現性のない問題	キーボード

リカバリー CD						142	共	通の	パー	ツ	• IJ	ス	卜					. 140
その他のパーツ						144	特記事	厚項										. 148
AC アダプター						145	商標											. 149
オプションの FRU						146												

本書について

本書には、ThinkPad® T60, T60p (MT 6369, 6370, 6371, 6372, 8741, 8742, 8743, 8744) 製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。本書を拡張診断テストと一緒に使用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

本書は、次の節で構成されています。

- 共通の節には、一般情報、およびコンピューターの保守の際に必要な安全上の注意が記載されています。
- 製品固有の節には、保守情報、参照情報、および製品に固有のパーツ情報が記載されています。

- 重要 -

本書は、ThinkPad 製品に精通した、専門の保守担当者を対象としています。問題の原因を効率よく判別できるよう、本書は拡張診断テストとともにご使用ください。

ThinkPad 製本の保守を行う前に、必ず、8ページの『安全に正しくお使いいただくために』、11ページの『安全上の注意』、および 16ページの『レーザー規格に関する記述』をお読みください。

はじめに

重要保守情報

重要

BIOS およびデバイス・ドライバーの修正は、お客様によるインストールが可能です。BIOS およびデバイス・ドライバーは、お客様サポート・サイトhttp://www.lenovo.com/support/jp/ から入手できます。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS ダウンロードの入手またはインストールに関してお客様がサポートを必要とする場合は、スマートセンターに連絡するようにアドバイスしてください。

FRU 交換時の心得

- パーツを交換する前に -

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS ダウンロードをすべてインストールしておくようにしてください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS をダウンロードする手順は次のとおりです。

- 1. http://www.lenovo.com/support/jp/ にアクセスします。
- 2. ThinkPad の製品番号を入力するか、「Auto-detect (自動検索)」ボタンを押します。
- 3. 「Downloads and drivers (ダウンロードおよびドライバー)」を選択します。
- 4. 画面の指示に従い、必要なソフトウェアをインストールします。

不必要な FRU 交換や保守の出費をなくすため、次の心得を守ってください。

- FRU を交換するように指示され、交換を行なっても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。
- 一部の ThinkPad には、プロセッサー・ボードとシステム・ボードの両方があります。プロセッサー・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを交換しても問題がなくならないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

重要: 保守しようとしている ThinkPad のセットアップ構成がカスタマイズされて いる場合があります。 自動構成を実行すると、設定値が変更される可能性がありま す。必ず現行構成の設定を (「View Configuration」オプションを使って) メモして おき、保守が完了したら、それらの設定値が有効なままになっているか確認しま す。

ハードディスク交換時の注意

ハードディスクを交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行を試みてくだ さい。

重要: 保守しようとしている ThinkPad のドライブ始動順序が変更されている可能 性があります。 コピー、保管、フォーマットなどの書き込み作業時には特に注意し てください。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされて しまうことがあります。

システム・ボード交換時の重要な注意事項

システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感な ものがあります。システム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポー ネントが損傷するおそれがあり、システムの誤動作にもつながります。

重要: システム・ボードを取り扱う際は、次のようにしてください。

- システム・ボードを落としたり、強い力をかけないでください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ ボードを曲げたり、強く押すことは避けてください。

エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラ ー・コードが表示された場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最 初のエラー・コードの原因が何であっても、それに起因して誤ったエラー・コード が出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合には、そのエラー の症状が、保守を行なっている ThinkPad の「FRU 故障判別リスト」に記載されて いるかどうか調べてください。

CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得

製品定義

Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成

お客様が eSite から IBM® または Lenovo ソリューションを構成できるようにいた します。また、この構成をお客様に直接ビルドまたはシップするフルフィルメン ト・センターに送るようにすることもできます。マシン・ラベル、PC Entitlement Warehouse (PEW)、e サポート、および保守マニュアル (本書) などに、これらの製 品の 4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。

Custom Model Variant (CMV) カスタム・モデル変形

お客様と IBM または Lenovo の間で契約された、独自の構成モデルです。お客様が発注する際に表示されます (例: 1829-W15)。CMV は、特別な価格設定となっております。したがって、一般には公表されません。

- マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。
 モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。マシン・ラベルの PRODUCT ID 部分に、4 桁 MT および 3 桁 CMV モデルが記載されます (例: 1829-W15)。
- PEW 記録は、4 桁 MT および 3 桁モデルです。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。
- e サポートには、CTO および CMV マシン・タイプ・モデルが掲載されます (例: 1829-CTO および 1829-W15 が e サポートのサイトで検索することが可能に なります。)
- 保守マニュアルには、4 桁 MT および 3 桁 CTO モデルのみが記載されます (例: 1829-CTO)。また、CMV はカスタム・モデルのため、保守マニュアルには記載されません。

General Announce Variant (GAV) 一般発表変形

これは標準モデル (構成を修正) です。GAV は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』 ではない (例: 1829-F1U)。また、PEW、e サポート、および保守マニュアルには、同じモデル番号で記載されます。

CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別

CTO、CMV、および GAV 製品をサポートするの使用される FRU を識別するため の情報は 3 つあります。PEW、e サポート、そして保守マニュアルです。

PEW の使用

- PEW は、キー商品用の FRU 部品番号および FRU 記述を CTO、CMV、および GAV 製品の MT、シリアル番号レベルで調べるための最初の資料です。キー商品 の例は、ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサー、液晶ディスプレイ (LCD)、およびメモリーなどです。
- すべての CTO および CMV 製品は、4 桁の MT および 3 桁のモデルとして PEW に記載されます。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。GAV は、4 桁 MT および 3 桁モデルとして PEW に記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』 ではない (例: 1829-F1U)。
- PEW には、次の Web サイトでアクセスすることができます。 http://w3-3.ibm.com/pc/entitle

お客様は、次の Web サイトから PEW にアクセスすることもできます。 http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/product.do?template=/ warranty/warranty.vm&sitestyle=lenovo

「MACHINE LOOKUP」をクリックすると、「WARRANTY INFORMATION」が表示されます。MT およびシリアル番号を入力すると、「COMPONENT INFORMATION」の下の PEW 記録にキー商品のリストが表示されます。

- Eclaim をご使用のビジネス・パートナー様は、Entitlement Lookup を実行すると PEW にアクセスすることができます。Loc ID、MT および Serial を入力してい ただくと、「SYSTEM DETAILS」の下の「Eclaim」記録にキー商品が表示されま す。
- 登録済みのIBM ビジネス・パートナー様は、次の Web サイトから「Eclaim」に アクセスすることができます。 https://wca.eclaim.com

e サポートの使用

キー商品の場合(例・ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサ ー、LCD、メモリーなど)

- e サポートでは、マシン・シリアルに搭載されたキー商品のリストをご覧いただ けます (PEW の記録と同様です)。
- e サポートには、次の Web サイトでアクセスすることができます。 http://www.lenovo.com/support
- キー商品をご覧になるには、「PARTS INFORMATION」をクリックしてから 「PARTS LOOKUP」をクリックします。モデル・タイプとシリアル番号を入力し ます。「PARTS SHIPPED WITH YOUR SYSTEM」の下の「eSupport record」に キー商品が表示されます。

上記以外の FRU の場合 (MT モデル・レベルでの FRU リスト)

- e サポートでは、マシン・タイプとモデルですべての FRU のリストをご覧いた だけます。
- FRU 全リストを参照するには、「QUICK PATH」にマシン・タイプおよびモデ ルを入力します (例: 1829-CTO)。「View by Document Type」で「PARTS INFORMATION」を選択します。「Filter by Category」で「SERVICE PARTS」を 選択します。「Parts Information by Date」で「SYSTEM SERVICE PARTS」を選 択します。適応するマシン・タイプ・モデルが記載された保守部品リストが表示 されます。

保守マニュアルの使用

PEW および e サポートの補助として、FRU 全リストを MT モデル・レベルで参 照するために保守マニュアルを使用してください。

RoHS 指令準拠 FRU の交換についての重要情報

欧州連合 (EU) では、世界中の電子産業に対して、RoHS、電気および電子部品にお ける特定有害物質使用制限指令 (2002/95/EC) が法律で定められています。2006 年 6 月以降の Lenovo 製品に RoHS 指令が適用されます。 2006 年 6 月以前の製品 につきましては、RoHS 指令の対象ではありません。したがって、最初の FRU 部 品が RoHS 指令対象ではない場合は、交換部品も対象ではありません。しかし、い かなる場合でも、最初の FRU 部品が RoHS 指令対象の場合は、交換部品も対象と なります。

Lenovo では、施行日前までに RoHS 指令準拠へ移行することを計画しています。 加えて、サプライヤーにも Lenovo の指示およびスケジュールをサポートしてくだ

さるようお願いいたします。2005 年および 2006 年発売の製品にも、RoHS 指令準 拠の FRU があります。以下の記述は、RoHS 指令準拠の FRU を含む全製品およ びすべての Lenovo 製品に関係します。

RoHS 指令準拠の FRU には、固有の FRU 部品番号があります。RoHS 施行日以前 または以降に、RoHS 指令に準拠していない部品は、RoHS 指令準拠の FRU と交 換しなければなりません。その場合は、該当製品の保守マニュアル上で RoHS 指令 準拠と明記されている FRU か、直接交換の FRU を使用してください。

2006 年 6 月以前発売	の製品	2006 年 6 月以降発売の製品							
現在または最初の部 品	交換用 FRU	現在または最初の部 品	交換用 FRU						
RoHS 非対象	RoHS 非対象	RoHS 準拠	RoHS 準拠						
RoHS 非対象	RoHS 準拠								
RoHS 非対象	RoHS 交換品								
RoHS	RoHS 準拠								

注:直接交換部品は、注文時に配布センターから自動的に発送される FRU とは異な る部品番号です。

ディスケットの互換性マトリックス

ディスケットを使用する各ドライブの互換性は、次のとおりです。

ディスケット・ ドライブ	ディスケット 容量	互換性
3.5 型	1.0 MB	読み取り/書き込み
	2.0 MB	読み取り/書き込み
	4.0 MB	互換性なし

安全に正しくお使いいただくために

本製品を安全に正しくご使用いただくために、このガイドには安全表示が記述され ています。このガイドを保管して、必要に応じて参照してください。

絵表示について

本製品を正しくご使用いただいて、ユーザーや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、このガイドおよび本製品への安全表示については、以下の 絵表示をしています。

△ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性がある危険が存在する内容を示していま す。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険/注意ラベルの表示について

本製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあるときは、 安全上に関しての危険または注意ラベルです。必ず表示の指示に従ってください。

このガイドに記述されている以外に、危険または注意ラベルによる表示がある場合 は(たとえば製品上)、必ずそのラベルの表示による指示に従ってください。

安全上の注意 1

FRU の交換後、ThinkPad の電源を入れる前に、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべ て正しい位置にあり、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認してください。こ れを確認するには、ThinkPad を振って、カチャカチャと音がしないか確かめます。金属部 品や金属破片はショートの原因になることがあります。

安全上の注意 2

⚠ 危険

予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあります。 し たがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさ せることは決して行なわないでください。 バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例 に従ってください。該当のパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。 誤 ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがありま す。

安全上の注意 3

⚠ 危険

バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解し たり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせたりしないでください。バッテリ ー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテ リー・パックを交換するときは、該当のパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用して ください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりするこ とがあります。

安全上の注意 4

Λ 危険

リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがありま す。バックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクターの取り外し、バッテリー本体 の分解、100°C (212°F) 以上への加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことはしないでくだ さい。 バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。該当のパーツ・ リストにあるバッテリーだけを使用してください。 誤ったバッテリーを使用すると、バッ テリーが発火したり、爆発したりすることがあります。

安全上の注意 5

LCD が破損して、LCD の中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触 れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後も液体によって何らか の症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。

安全上の注意 6

▲ 危険

感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護しているプラスチック・カバーを外 さないでください。

安全上の注意 7

▲ 危険

メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者 にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。

安全上の注意 8

▲ 危険

FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源を切って、すべての電源コードをコンセントから 外してください。次に、バッテリー・パックを外し、相互接続ケーブルを取り外してくだ さい。

安全上の注意

次の節では、ThinkPad の保守を行う前に、よく理解しておく必要のある安全上の注 意を示します。

-般的な安全上の注意事項

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整とんをしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
 - 1. 滑らないように、しっかりと立っていられるようにします。
 - 2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
 - 3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるい はねじったりは絶対にしないでください。
 - 4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げ ます。この動作は、背中の筋肉の負担を除去します。重量が 16 kg を超える 物、または自分 1 人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げようと しないでください。
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでく ださい。
- マシンを始動する前に、必ず、他のサービス担当者やお客様側のスタッフが危険 な場所にいないか確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から 離れた場所に置きます。
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまずかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性が あります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきま す。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使っ て、端から約 8 cm のところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服 は着用しないでください。

重要: 金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。

- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接 続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行なうとき は、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後は、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再 取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎま す。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

電気に関する安全上の注意事項

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

- 重要 -

承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握り や柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあり ます。

お客様の多くは、装置のそばに、静電気の放電を減らす小さな導電ファイバー を含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイ プのマットを感電の保護として使用しないでください。

- 部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセント を切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、ま たは電源コードのプラグをすばやく抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1 人で作業しないでくださ
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
 - 機械的検査の実行
 - 電源装置のそばでの作業
 - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜けな い場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源 を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守 ってください。
 - 電源オフ制御に慣れている別の人がそばにいることを確認してください。 **重要:** 別の人は、必要な場合に、電源のスイッチを切るためにその場にいる必 要があります。
 - 電源オンした電気機器を扱うときは、1 つの手のみを使用します。もう一方の 手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

重要: 感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守 することにより、電流が体を通過するのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプロー ブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち(必要であれば、ローカルに取得)、金属フロ ア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁しま

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。 これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時 には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを規則的に検査および保守してくだ さい。
- 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。

- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、絶対にしないでください。まず最初に、回路の電源がオフになっているか必ず チェック します。
- 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿った フロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落な どです。
- 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
- 次のパーツは、マシン内でそれらの通常の操作場所から取り外すとき、*電源をオンにしたまま* 保守作業を行なわないでください。
 - 電源機構 (パワー・サプライ) 装置
 - ポンプ
 - 送風器およびファン
 - モーター・ジェネレーター

上記と類似した装置。(この実践は装置の接地を確実にします。)

- 電気事故が起こった場合:
 - 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
 - 電源を切ります。
 - 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーとサービス技術員を傷害から守るために必要な安全品目が取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介していない ThinkPad 以外の機構またはオプションを接続したことによる危険性の識別については、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続 行してよいかどうか判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に 1 次電源 (フレーム上の 1 次電圧は重大または致命的な感 電事故を起こすおそれがあります)
- 爆発の危険性 (損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性 (ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

チェックリスト

- 1. 外側のカバーに損傷 (緩み、破損、またはエッジのとがり) がないか検査します。
- 2. ThinkPad の電源をオフにする。電源コードを外します。

- 3. 次の点について、電源コードを検査します。
 - a. 第3 配線のアース・コネクターの状態が良好であるか。メーターを使って、 外部アース・ピンとフレーム・アースの間のアース線の導通が 0.1 オーム以 下であるか測定します。
 - b. 電源コードはパーツ・リストに指定されたタイプでなければなりません。
 - c. 絶縁体が摩耗していてはいけません。
- 4. バッテリーのひび割れまたは膨張があるか検査します。
- 5. カバーを取り外します。
- 6. 明らかに ThinkPad 以外のパーツが使われている部分を検査します。 ThinkPad 以外のパーツの使用の安全性について、的確な判断を下します。
- 7. 装置内部に明らかに危険な状態がないか (たとえば、金属の切りくず、汚染、水 などの液体、火または煙による損傷の兆候など)を検査します。
- 8. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
- 電源機構カバーのファスナー (ねじまたはリベット)が、外れていたり、損傷し ていないか検査します。

静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い

トランジスターまたは集積回路 (IC) を含む ThinkPad の部分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けやすいことを知っておく必要があります。 ESD による損傷 は、物体間に帯電の差があるときに起こります。帯電を平均化して、マシン、パー ツ、作業マット、およびそのパーツを取り扱う人の帯電がすべて同じになるように して、ESD による損傷を防止してください。

- 注 -

- 1. ESD が下記に示す要件を超えたときは、その製品特定の ESD 手順を実行 してください。
- 2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると承認 (ISO 9000) されたも のであることを確認してください。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラッ プを着用します。
- パーツが、自分の衣服に触れないようにします。ほとんどの衣服は絶縁性になっ ており、リスト・ストラップを付けていても帯電したままになっています。
- 接地された作業マットの黒い面を使って、静電気のない作業面を作ります。この マットは、ESD の影響を受けやすい装置を取り扱う際には特に便利です。
- 下記にリストしたような接地システムを選択し、特定の保守要件に合った保護を 可能にします。

- お願い ---

ESD による損傷を防止するには、できれば接地システムを使用することが 望ましいのですが、必須ではありません。

- ESD アース・クリップをフレーム・アース、アース・ブレード、または緑色の 配線のアースに接続します。
- 二重絶縁のシステムまたはバッテリー駆動システムで作業するときは、ESD 共 通アースまたは参照点を使います。これらのシステムでは、同軸またはコネク ター外部シェルが使えます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグの丸いアース端子を使い ます。

接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ThinkPad の接地が 必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電 気技師が行ないます。

レーザー規格に関する記述

ThinkPad のモデルの中には、製造時に CD-ROM ドライブまたは DVD-ROM ドラ イブなどの光学式ディスク・ストレージ・デバイスが装備されているものがありま す。これらのデバイスは、オプションとして別売りもされています。これらのドラ イブのうち 1 つが取り付けられていると、米国保健社会福祉省の連邦規約 (DHHS 21 CFR) の副章 J のクラス 1 レーザー製品の要件に準拠していると認定されま す。それ以外の国では、このドライブはクラス 1 レーザー製品に関する国際電気標 準会議 (IEC) 825 および CENELEC EN 60 825 の要件に準拠していると認定され ています。

CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、またはその他のレーザー製品が取り付け られている場合は、次のことにご注意ください。

⚠ 注意

本書に記述されていないコントロールや調整を使用したり、本書に記述されていない手順 を実行すると、有害な光線を浴びることがあります。

CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、または他の光学式ディスク・ストレー ジ・デバイスを開くと、危険なレーザー放射を受ける場合があります。これらのド ライブの中には、保守可能なパーツはありません。絶対に開かないでください。

インストールされている CD-ROM ドライブ、DVD-ROM ドライブ、または他のス トレージ・デバイスには、クラス 3A またはクラス 3B レーザー・ダイオードが組 み込まれている場合があります。次の点に注意してください。

⚠ 危険

開くと、目に見えるレーザーや目に見えないレーザーが照射されます。光線を見つめた り、光学器械を使って直接見たりしないでください。また直接光線を浴びないようにして ください。

概説

本章の説明は、PC-Doctor® for DOS 診断プログラムが搭載されている、あらゆる ThinkPad モデルにあてはまります。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用 されないものもあります。

最初にお読みください

保守を行う前に必ずこの項を読んで、注意事項を守ってください。

- 重要事項 -

- ThinkPad の保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被膜ねじを使用してください。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。 保守しようとしている ThinkPad のドライブ始動順序が変更されている可能性があります。ドライブを間違って選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換 するときは、ThinkPad のモデルと FRU の部品番号が正しいことを FRU パーツ・リストと照合して確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。たとえば、宇宙線による影響、静電気の放電、またソフトウェア・エラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- ・ 正常な FRU を交換しないように注意してください。

最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります。

- 1. 技術担当者の名前と電話番号
- 2. 保守作業日
- __3. ThinkPad が故障した日付
- __ 4. ThinkPad の購入日付
- 5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
- 6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
- 7. 問題の FRU と、そのパーツ番号

- 8. ThinkPad の機種、モデル番号 (TYPE)、シリアル番号 (S/N)
- __9. お客様の名前と住所

保証に関する注意事項:

ThinkPad の故障の原因が、お客様の誤用、不注意、ご自身によるシステム構成の変 更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるも のである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。以下 にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常 の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

ThinkPad の問題を調べる前に、次のリストを読み、故障に保証期間内のサービスを 適用できるかどうか検討してください。

保証期間内のサービスが適用されない場合

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷 (引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコ ネクターのひび割れまたは破損
- ThinkPad に水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したり することによって生じた故障
- 不適切な CD の挿入または光学式ディスク・ドライブの不適切な使用
- ディスケット・ドライブのカバーに圧力を加えたり、ドライブ内に異物を入れた り、ラベルを何枚も貼って分厚くなったディスケットをディスケット・ドライブ に無理に挿入しようとしたりすることで生じた故障
- ディスケットの取り出しボタンの破損または変形
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- ThinkPad のパスワードを忘れた場合 (この場合、ThinkPad は使用できなくなりま す)
- キーボードに水などの液体をこぼしたことによるキーの固着
- ThinkPad で正しくない AC アダプターを使用

次のような場合の修理も、保証期間サービスが適用されません。

- 不当な保守や修正によって、ThinkPad の部品が紛失している場合。
- ハードディスクのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、過度な力が加 わったか、落とされた可能性があります。

関連の保守手順

ここでは、次のことについて記述しています。

- 『保守 Web サイト』
- 『Product Recovery CD を使用しての出荷時コンテンツの復元』
- 20ページの『パスワード』
- 23ページの『省電力機能』

保守 Web サイト

最新の保守用ディスケットやシステム・プログラム・ディスケットが入手可能になると、お知らせが http://www.lenovo.com/think/spm に掲載されます。

Product Recovery CD を使用しての出荷時コンテンツの復元

故障などの理由でハードディスクを交換すると、新しいハードディスクには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、ThinkPad 用のリカバリー CD を使用する必要があります。新しいハードディスクが届いたときに初期インストール済みソフトウェアをすぐにリカバリーできるようにリカバリー CD とハードディスクを同時に注文してください。注文する CD に関する情報は、142ページの『リカバリー CD』を参照してください。

Product Recovery CD を使用して出荷時コンテンツをインストールするには、次の手順を実行します。

お願い‐

リカバリー処理には、最長で2時間かかることがあります。

- 1. 光学式ディスク・ドライブに「**Rescue and Recovery™ Disk1 of 1**」という CD を挿入してから、ThinkPad を再起動します。これには、数分間かかります。
- 2. 「Rescue and Recovery にようこそ」という画面が表示されたら、「**続行**」を押します。 Rescue and Recovery メニューで「**システムの復元**」を選択します。 ThinkPad の電源を入れるときはリカバリーに使用する USB デバイスを接続しておく必要があると警告するメッセージが表示されます。 「**OK**」をクリックします。
- 3. 「システムの復元」ウィンドウが表示されます。「ハードディスクを工場出荷時コンテンツに復元します」を選択し、「次へ」をクリックします。警告が表示されますから、「はい」をクリックします。次のメニューが表示されます。「I do not want to save any files (ファイルを保存しません)」を選択し、「次へ」をクリックします。次のメニューが警告付きで表示されます。「次へ」を選択します。リカバリー処理中に ThinkPad の電源を落とさないようにという警告が表示されます。「OK」をクリックします。リカバリーを行うのは回復不能なシステム問題の場合のみだという、もう 1 つの警告が表示されます。「OK」をクリックします。
- 4. 「契約条件」ウィンドウが表示されますから、「I accept these terms and conditions (これらの条件に同意します)」を選択し、「OK」を押します。画面には前のメニューが残っている場合もありますが、Predesktop インストーラーはフ

ァイルのコピーを開始します。これが完了すると、ThinkPad は再起動し、ウィ ンドウで Product Recovery Supplemental Disk があれば挿入するよう求められま す。「いいえ」を押します。

- 5. 次に、Product Recovery Disk 1 を光学式ディスク・ドライブに挿入するようプ ロンプトが出されます。Product Recovery Disk 1 を光学式ディスク・ドライブ に挿入して、「OK」を押します。同様にして、すべてのファイルがコピーされ るまで、残りのリカバリー CD を挿入するようプロンプトが出されます。
- 6. すべてのファイルがコピーされた後、ThinkPad は再起動し、「『Rescue and Recovery にようこそ』」画面に戻ります。この画面では「『システムをリカバ ーします。しばらく時間がかかります』」というウィンドウが表示され、.IMZ ファイルが処理されます。

全体の進行状況表示バーによりこの処理を監査することができます。これには約 8 分間かかります。最終のリカバリー CD はこの時間内に安全に取り外すこと もできますが、この CD は起動可能ではないので光学式ディスク・ドライブの 中に残しておいてもかまいません。

- 7. 次に ThinkPad を再起動するようプロンプトが出されます。「はい」を選択しま す。警告ウィンドウが表示され、再起動を停止する最後のチャンスが与えられま すが、約 5 秒後に自動的に消えます。ファイル処理が DOS フルスクリーン・ モードで約2分間続行し、ThinkPad は Windows デスクトップを再起動しま す。この時点よりユーザー介入は不要となり、それを回避する必要があります。
- 8. Windows セットアップがデスクトップ上で、IBM システム・セットアップの場 合は DOS ウィンドウ上で続行され、進行状況は画面の右側にある初期インスト ール・ウィンドウで計測されます。これらの処理は、インストールされたソフト ウェアを更新します。

アンチウィルス・ソフトウェアがインストールされていないという警告がシステ ム・トレイで繰り返し表示されますが、これは無視してください。デスクトップ での全処理には、約25分間かかります。

9. 次に ThinkPad が再起動し、さらにいくらかの DOS フルスクリーン処理を行 い、再び再起動して Windows デスクトップに戻ります。そこで初期インストー ルがさらに約 12 分間続き、もう一度 DOS 画面を再起動してから、Windows スプラッシュ画面に戻り、さらに初期インストールするためにデスクトップに戻 ります。

これはさらに約 10 分間続き、ThinkPad は NTFS 変換を行うために再起動して から、さらに再起動して OOBE (Out of Box Experience) 環境に入ります。

パスワード

どの ThinkPad コンピューターにも 3 つのパスワードが必要です。これらは、パワ ーオン・パスワード (POP)、ハードディスク・パスワード (HDP)、およびスーパー バイザー・パスワード (SVP) です。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、ThinkPad の電源がオンになる たびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。 ThinkPad は、パスワード を入力するまで始動しません。

例外: SVP だけが設定されている場合、オペレーティング・システムの起動時にパスワード・プロンプトが表示されません。

パワーオン・パスワード:

パワーオン・パスワード (POP) は、無許可の人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。

ハードディスク・パスワード:

ハードディスク・パスワード (HDP) には次の 2 つがあります。

- ユーザー HDP-ユーザー用
- マスター HDPーシステム管理者用。システム管理者は、ユーザーがユーザー HDP を変更した場合でも、このパスワードを使ってハードディスクにアクセスできます。
- 注: HDP には、「User」と「User + Master」の 2 つのモードがあります。 「User + Master」モードでは 2 つの HDP が必要です。システム管理者は、 この 2 つを同じ操作で入力します。システム管理者は、その後でシステム・ユ ーザーにユーザー HDP を渡します。

重要: ユーザー HDP を忘れてしまった場合は、マスター HDP が設定されている かどうか調べてください。これが設定されていれば、マスター HDP を使ってハードディスクにアクセスできます。マスター HDP が使えない場合、Lenovo または Lenovo 技術担当者はユーザー HDP またはマスター HDP のどちらかをリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

スーパーバイザー・パスワード:

スーパーバイザー・パスワード (SVP) は、BIOS Setup Utility に保存されているシステム情報を保護します。ユーザーは SVP を入力しないと、BIOS Setup Utility にアクセスしたり、システム構成を変更することができません。

重要: SVP を忘れてしまって、技術担当者に SVP を提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボードを規定料金で交換してください。

パワーオン・パスワードを解除する方法

POP を忘れた場合にそれを解除するには、次の手順を実行します。

- (A) SVP が指定されていない場合は、次のようにします。
- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. バッテリー・パックを取り外す。

バッテリー・パックの取り外し方法については、 58 ページの『1010 バッテリー・パック』を参照してください。

3. バックアップ・バッテリーを取り外す。

バックアップ・バッテリーの取り外し方法については、74ページの『1100 バックアップ・バッテリー』を参照してください。

4. ThinkPad の電源をオンにし、POST が終了するまで待つ。

POST が終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。これで POP は解除されました。

- 5. バックアップ・バッテリーとバッテリー・パックを取り付け直す。
- (B) SVP が指定されており、技術担当者がそれを知っている場合は、次のようにし ます。
- 1. ThinkPad の電源をオンにし「To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button」というメッセージが画面左下に表示されたら、 ThinkVantage ボタンを押す。「Rescue and Recovery」画面が開きます。

パスフレーズ機能をサポートしているモデルの場合、画面に POP アイコンが表 示されている間に F1 を押し、次に POP を入力します。他のモデルの場合は、 POP を入力します。

- 注: ThinkPad がパスフレーズ機能をサポートしているかどうか確認するには、 BIOS Setup Utility に入り、「Security」→「Password」に進みます。メニュ ーに「Using Passphrase (パスフレーズの使用)」項目が表示されている場 合、この機能はその ThinkPad で選択可能です。
- 2. 「Access BIOS (BIOS へのアクセス)」をクリックする。システムの再起動を確 認するウィンドウが表示されます。
- 3. 「Yes (はい)」をクリックする。ThinkPad が再起動し、BIOS Setup Utility 画面 が開きます。
- 4. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、「Security」を選択する。
- 「Password」を選択する。
- 6. 「Power-On Password (パワーオン・パスワード)」を選択する。
- 7. 現行 SVP を「Enter Current Password (現行パスワードの入力)」フィールドに 入力する。次に「Enter New Password (新規パスワードの入力)」フィールドを ブランクのまま、Enter を 2 回押す。
- 8. 「Changes have been saved (変更が保存されました)」ウィンドウで Enter を押 す。
- 9. F10 を押してから、「Setup confirmation (セットアップの確認)」ウィンドウで 「Yes (はい)」を選択する。

ハードディスク・パスワードを解除する方法

重要: 「User only (ユーザーのみ)」モードが選択されているときに、ユーザー HDP を忘れてしまい、技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo または Lenovo 技術担当者はユーザー HDP をリセットするサービスも、ハードディスクか らデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換 できます。

SVP およびマスター HDP が分かっているときに、忘れてしまったユーザー HDP を解除するには、次の手順を実行します。

1. ThinkPad の電源をオンにし「To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button」というメッセージが画面左下に表示されたら、 ThinkVantage ボタンを押す。「Rescue and Recovery」画面が開きます。

パスフレーズ機能をサポートしているモデルの場合、画面に HDP アイコンが 表示されている間に F1 を押し、次にマスター HDP を入力します。他のモデ ルの場合は、マスター HDP を入力します。

- 注: ThinkPad がパスフレーズ機能をサポートしているかどうか確認するには、 BIOS Setup Utility に入り、「Security」→「Password」に進みます。メニューに「Using Passphrase (パスフレーズの使用)」項目が表示されている場合、この機能はその ThinkPad で選択可能です。
- 2. 「Access BIOS」をクリックする。システムの「Restart Required (再起動が必要)」ウィンドウが表示されます。
- 3. 「Yes (はい)」をクリックする。ThinkPad が再起動し、BIOS Setup Utility 画面が開きます。
- 4. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、「Security」を選択する。
- 5. 「Password」を選択する。
- 6. 「**Hard-disk** x **password** (ハードディスク x パスワード)」を選択する。ここで、x はハードディスクのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウがオープンします。
- 7. 「Master HDP (マスター HDP)」を選択する。
- 8. 現行マスター HDP を「Enter Current Password (現行パスワードの入力)」フィールドに入力する。次に「Enter New Password (新規パスワードの入力)」フィールドをブランクのまま、Enter を 2 回押す。
- 9. F10 を押す。
- 10. 「Setup Configuration (セットアップ構成)」ウィンドウで「Yes (はい)」を選択する。

これで、ユーザー HDP とマスター HDP の両方が解除されたことになりま す。

省電力機能

電力消費量を減らすために、ThinkPad には、スクリーン・ブランク、スタンバイ、および休止状態の 3 つの省電力モードが備わっています。

スクリーン・ブランク・モード

オペレーティング・システムの「モニタの電源を切る」タイマーで設定された時間が満了する場合、LCD バックライトがオフになります。

ThinkPad を画面ブランク・モードにするには、ThinkVantage ボタンを押して、ThinkVantage プロダクティビティー・センターを使用します。

スクリーン・ブランク・モードを終了して通常の操作をレジュームするには、何か キーを押します。

スタンバイ状態

ThinkPad がスタンバイ状態になると、スクリーン・ブランク・モードの状況に加え、次の状態になります。

- LCD ディスプレイの電源オフ。
- ハードディスクの電源オフ。

• CPU が停止する。

スタンバイ状態にするには、Fn + F4 を押します。

注: ACPI オペレーティング・システムを使用している場合、Fn+F4 のアクションを 変更できます。

次の状況では、ThinkPad は自動的にスタンバイ状態になりません。

- タイマーに「スタンバイ時間」が設定されていて、キーボード、トラックポイン ト、ハードディスク、パラレル・コネクター、またはディスケット・ドライブを ユーザーがその時間内に操作しない場合。
- バッテリー・インジケーターがオレンジの点滅になって、バッテリー残量が少な いことを示している場合。

(代わりに、「省電力のプロパティ」ウィンドウで「バッテリー少量時にハイバネ ーションに入る」が選択されている場合は、ThinkPad は休止状態になります。)

APM オペレーティング・システムに関する注意事項:

バッテリー少量アラームを設定していない場合であっても、バッテリー残量インジ ケーターがバッテリー残量が少なくなっていることを通知し、それにより ThinkPad は自動的に省電力モードに入ります。バッテリー少量状態に対するデフォルトの動 作は、オペレーティング・システムから独立しているため、バッテリー少量アラー ムを設定していても、ThinkPad は指定とは異なった動作をする場合があります。 ThinkPad は、ユーザーの設定またはデフォルト設定のどちらか適切な方を選びま す。

ACPI オペレーティング・システムを使用している場合は、バッテリー少量アラーム だけが選択可能です。

ThinkPad がスタンバイ状態から戻って操作をレジュームするようにするには、次の いずれかを実行します。

- Fn キーを押す。
- LCD カバーを開く。
- 電源ボタンをオンにする。

また、次のいずれかのイベントでも、ThinkPad はスタンバイ状態から自動的に戻っ て操作をレジュームします。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が 出された。
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注: スタンバイ状態に入った直後は、ThinkPad はすべての入力を受け付けなくな ります。通常の操作状態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機し てください。

休止状態

休止状態では、ThinkPad は次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがハードディスク に保存される。
- システムの電源がオフになる。

注: ThinkPad が ThinkPad アドバンスド・ドックまたは ThinkPad アドバンスド・ミニ・ドックにドッキングしている間に休止モードに入った場合は、通常の操作を再開する前にドッキング解除しないでください。ドッキング解除してから、通常の操作を再開しようとすると、エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければならなくなります。

ThinkPad が休止状態に入るようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn + F12 キーを押す。
- APM オペレーティング・システムを使用しており、モードを「**電源ボタン・モード** [**ハイバネーション**]」に設定してある場合は、電源ボタンをオフにする。
- ACPI オペレーティング・システムを使用しており、次のアクションのいずれかをイベントとして定義してあると、システムは休止状態に入り、アクションを実行します。
 - ふたを閉じる。
 - 電源ボタンを押す。
 - Fn + F4 キーを押す。

また、ThinkPad は、次のいずれかの条件でも休止状態に入ります。

- タイマーに「休止時間」が設定されていて、キーボード、トラックポイント、ハードディスク、パラレル・コネクター、またはディスケット・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- スタンバイ状態でタイマー条件が満たされている場合。
- APM オペレーティング・システムを使用しており、モードを「バッテリー少量時 にハイバネーションに入る」に設定してあり、バッテリー残量がごく少量になっ た場合。

電源がオンになると、ThinkPad は休止状態から戻り、操作をレジュームします。ハードディスク上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ハードディスクからシステム状況が復元されます。

保守の手順

次の手順は、ThinkPad に関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用しま す。

- 注: 診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。 ThinkPad 以外の製 品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合 は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりするこ とがあります。
- 1. エラーをできるだけ詳細に識別する。
- 2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発 させます。

ThinkPad のテスト

ThinkPad には、PC-Doctor for DOS と呼ばれるテスト・プログラムが備わっていま す (以後 PC-Doctor と呼びます)。PC-Doctor に組み込まれている診断テストを実行 して、エラーを検出できます。ここでは、その手順の概要を説明します。詳細は、 モデルに固有の機能によって異なります。 34 ページの『製品仕様』を参照してくだ さい。

ThinkPad の構成によっては、PC-Doctor が正しく実行されない場合があります。こ の問題を避けるには、PC-Doctor を実行する前に、BIOS Setup Utility を使用して ThinkPad のセットアップを初期化する必要があります。「BIOS Setup Utility」画面 では、F9、Enter、 F10 を押してから、Enter を押します。

注: ThinkPad の構成を初期化する際に、シリアル・ポートなど一部の装置が使用不 可になります。これらの装置のいずれかをテストする場合は、Configuration utility for DOS を使用してその装置を使用可能にする必要があります。ユーテ ィリティーは、次の Web サイトで入手可能です。 http://www.lenovo.com/ support/jp/

ThinkPad が ThinkPad アドバンスド・ドックをサポートしている場合であっても、 ThinkPad アドバンスド・ドック内にあるデバイスをテストするのに、PC-Doctor を 使用することはできません。USB デバイスをテストするには、デバイスを ThinkPad の USB コネクターに接続してください。

PC-Doctor 診断ディスケットの作成

Rescue and Recovery ワークスペースで PC-Doctor ディスクを作成する手順は、次 のとおりです。

- 1. POST 中に ThinkVantage ボタンを押して、Rescue and Recovery ワークスペー
- 2. Rescue and Recovery ワークスペースのロードが完了したら、「Diagnostic **Diskette**」をクリックする。
- 3. デジタル署名の認証には約 15 秒かかります。その後 ThinkPad は再起動して PC-DOS に入ります。
- 4. ディスケットの作成手順をプロンプトで指示するバッチ・ファイルが自動的に開 始されます。必要なディスケットの枚数が通知されます。
 - a. 各ディスケットを順番に挿入するよう指示されます。

- b. 通常、必要な操作はディスケット・ドライブのために Enter キーを押すこと だけです。その後、ディスケットのフォーマットと作成がシステムによって 行われます。
- c. 各ディスケットは、消去され、PC-Doctor for DOS 起動イメージによってフォーマットされます。
- 5. すべてのディスケットが作成されたら、ThinkPad は再起動します。ユーザーは、ドライブからすべてのディスケットを取り出すか、あるいは診断を実行したい場合は作成した最初のディスケットを挿入するよう求められます。

テストを実行する手順は、次のとおりです。

- 注:次の手順では、項目を選択するのに矢印キーだけでなくトラックポイント・ポインターも使用できます。Enter を押す代わりに、左ボタンをクリックしてください。
- 1. ディスケット・ドライブに PC-Doctor ディスクを挿入し、ThinkPad の電源をオンにする。

ThinkPad の電源をオンにできない場合は、29ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。

エラー・コードが表示された場合は、45ページの『FRU 故障判別リスト』に進みます。

最初の画面で、モデルを選択して Enter を押します。画面上の指示に従います。

- 2. PC-Doctor のメイン・パネルが表示される。
- 3. 矢印キーを使用して「**Diagnostics (診断プログラム)**」を選択し、Enter を押す。 プルダウン・メニューが表示されます。 (メニューの正確な形式は、モデルによって異なります。)
 - 注: PC-Doctor メニューは、正式なサポート・デバイス・リストを意味しません。サポートされないデバイス名が PC-Doctor メニューに表示されることがあります。



テスト・メニューのオプションは、次のとおりです。

Diagnostics	Interactive Tests					
(診断プログラム)	(対話式テスト)					
 Run Normal Test (通常テストの実行) Run Quick Test (簡易テストの実行) CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサー) Systemboard (システム・ボード) Video Adapter (ビデオ・アダプター) Serial Ports (シリアル・ポート) Parallel Ports (パラレル・ポート) Fixed Disks (ハードディスク) Diskette Drives (ディスケット・ドライブ) Other Devices (その他の装置) ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) Communication (通信) Wireless LAN (ワイヤレス LAN) Memory Test - Full (メモリー・テスト・完全版) Memory Test - Quick (メモリー・テスト・簡易版) 	 Keyboard (キーボード) Video (ビデオ) Internal Speaker (内蔵スピーカー) Mouse (マウス) Diskette (ディスケット) System Load (システム負荷) CD-ROM/DVD Test (CD-ROM/DVD テスト) Intel Wireless Radio (インテル® ワイヤレス無線) 					
••						

注:

- 「Interactive Tests (対話式テスト)」の「Keyboard (キーボード)」テストでは、 Fn キーは少なくとも 2 秒間押したままにする必要があります。そうしなけれ ば、キーは検知されません。
- 「Video Adapter (ビデオ・アダプター)」テストは、ThinkPad の LCD ディスプ レイだけをサポートします。ThinkPad に外付けモニターが接続してある場合 は、PC-Doctor for DOS を実行する前にモニターを切り離してください。
- Digital Signature Chip (デジタル署名チップ) をテストするには、セキュリティ ー・チップを Active (アクティブ) に設定しておく必要があります。
- Serial Ports (シリアル・ポート) または Parallel Ports (パラレル・ポート) をテ ストするには、ThinkPad を ThinkPad アドバンスド・ドックまたは ThinkPad ア ドバンスド・ミニ・ドックに接続しておく必要があります。
- 4. 適用可能な機能テストを実行する。
- 5. 画面上の指示に従います。問題がある場合、PC-Doctor はそれを説明するメッセ ージを表示します。
- 6. テストを終了するには、「Quit Exit Diag (終了 ダイアログの終了)」を 選択します。

テストを取り消す場合は、Esc を押します。

注: PC-Doctor を実行してから、システム上の時刻と日付を確認し、正確でなければ リセットします。

PC-Doctor を使用したシステム情報の検出

PC-Doctor は、次のシステム情報を検出できます。

ハードウェア情報

- システム構成
- メモリーの内容
- 物理ディスク・ドライブ
- 論理ディスク・ドライブ
- VGA 情報
- IDE ドライブ情報
- PCI 情報
- PNPISA 情報
- SMBIOS 情報
- VESA LCD 情報
- ハードウェア・イベント・ログ

ユーティリティー

- Run External Tests (外部テストの実行)
- Surface Scan Hard Disk (ハードディスクの表面スキャン)
- Benchmark System (システムのベンチマーク)
- DOS Shell (DOS シェル)
- Tech Support Form (技術サポート・フォーム)
- Battery Rundown (バッテリー検査)
- View Test Log (テスト・ログの表示)
- Print Log (ログの印刷)
- Save Log (ログの保存)
- Full Erase Hard Drive (ハードディスクの完全消去)
- Quick Erase Hard Drive (ハードディスクの高速消去)

PC-Doctor for Windows

この製品は、ThinkPad に関連する問題をトラブルシューティングして解決するのに 役立つよう設計されています。下記のカテゴリーの 1 つを選択して、症状および解 決策を表示してください。

- CHECK SYSTEM HEALTH (システムの正常性の検査)
- SYSTEM AND DEVICE TESTS (システムおよびデバイスのテスト)
- LENOVO TROUBLESHOOTING (Lenovo のトラブルシューティング)
- CENTER (センター)
- SYSTEM REPORTS (システム・レポート)
- UPDATES AND SUPPORT (更新およびサポート)

電源システムの検査

症状を確認するには、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. バッテリー・パックを取り外す。
- 3. AC アダプターを接続する。
- 4. ThinkPad の電源をオンにしたときに電源が供給されるかどうか調べる。
- 5. ThinkPad の電源をオフにする。
- 6. AC アダプターを取り外し、充電済みのバッテリー・パックを取り付ける。

7. ThinkPad の電源をオンにしたときに、バッテリー・パックで電力が供給される かを調べる。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するも のを参照してください。

- 『AC アダプターの検査』
- 『動作中の充電の検査』
- 31ページの『バッテリー・パックの検査』
- 32 ページの『バックアップ・バッテリーの検査』

AC アダプターの検査

AC アダプターのみが使用されているときに ThinkPad を作動中にエラーが起こる場 合には、この検査を行います。

- ThinkPad エッセンシャル・ポート・リプリケーター が使用されているときのみ 電源の問題が発生する場合は、ポート・リプリケーターを交換します。
- 電源状況インジケーターがオンにならない場合は、AC アダプターの電源コード の導通と取り付けが正しいかどうか調べる。
- ThinkPad が動作中に充電を行わない場合は、『動作中の充電の検査』に進む。

AC アダプターを検査するには、次の手順を実行します。

- 1. ThinkPad から AC アダプター・ケーブルを抜く。
- 2. AC アダプター・ケーブルのプラグの出力電圧を測定する。 (下図を参照)



ピン	電圧 (V DC)
1	+20
2	0
3	アース

注: AC アダプターのピン番号 2 の出力電圧は、保守しているものの出力電圧と 異なる場合があります。

- 3. 測定電圧が範囲外の場合は、AC アダプターを交換する。
- 4. 測定電圧が範囲内にある場合は、次の手順に従う。
 - システム・ボードを交換する。
 - それでも問題が解決しない場合は、34ページの『製品仕様』に進む。

注: AC アダプターから生じるノイズは必ずしもアダプターの故障を示すものではあ りません。

動作中の充電の検査

動作中にバッテリーが正しく充電されたかどうかを検査するには、放電済みのバッ テリー・パックか、または ThinkPad に取り付けた時点でバッテリー残量が 50% 未 満のバッテリー・パックを使います。

動作中充電を行います。バッテリー・インジケーターまたはアイコンがオンになら ない場合は、バッテリー・バックを取り外して、常温に戻るまで放置します。その 後、バッテリー・パックを再度取り付けます。それでも充電中インジケーターがオンにならない場合は、バッテリー・パックを交換します。

それでも充電中インジケーターが点灯しない場合は、システム・ボードを交換します。次に、バッテリー・パックを取り付けます。まだ充電されていない場合は、次の節に進みます。

バッテリー・パックの検査


バッテリーの充電は、バッテリー・メーターでバッテリー残量が全容量の 95% 未満になると開始します。この状態で、バッテリー・パックは、100% にまで充電されます。これは、バッテリー・パックが過充電状態になったり、バッテリー・パックの寿命が短くなることを防ぐためです。

バッテリーをチェックする場合には、Windows タスクバーのアイコン・トレイにある「バッテリー・メーター」アイコンにマウス・ポインターを移動し、しばらく待ちます (ただし、クリックしないでください)。そうすると、バッテリー残量のパーセントが表示されます。バッテリーについての詳細を表示するには、「バッテリー・メーター」アイコンをダブルクリックします。

注: バッテリー・パックが熱いと充電できないことがあります。そのような場合には、ThinkPad から取り外して、常温でしばらく放置します。バッテリー・パックが冷却されたら、取り付け直して再充電します。

バッテリー・パックの検査は、次のようにします。

- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. バッテリー・パックを取り外して、バッテリー端子の 1 (+) と 7 (-) の間の電圧 を測定する。 (下図を参照)



端子	電圧 (V DC)
1	+ 0 から + 12.6
7	アース (-)

- 3. 電圧が DC +11.0 V 未満を示すときは、バッテリー・パックは放電されている。
 - 注: 状況インジケーターがオンにならない場合でも、再充電には少なくとも 3 時間かかります。

再充電後も DC +11.0 V 未満ならば、バッテリーを交換します。


4. 電圧が DC +11.0 V を超えている場合は、バッテリー端子の 5 と 7 の間の抵抗を測定する。抵抗値は 4 から 30 K Ω である必要があります。

抵抗値が正しくない場合は、バッテリー・パックを交換します。抵抗値が正しい 場合は、システム・ボードを交換します。

バックアップ・バッテリーの検査

次の手順を実行します。

- 1. ThinkPad の電源をオフにして、ThinkPad から AC アダプターを取り外す。
- 2. ThinkPad を裏返す。
- 3. バッテリー・パックを取り外す (58ページの『1010 バッテリー・パック』を参 照)。
- 4. バックアップ・バッテリーを取り外す (74ページの『1100 バックアップ・バッ テリー』を参照)。
- 5. バックアップ・バッテリーの電圧を測定する。下図を参照してください。



ワイヤー	電圧 (V DC)
赤	+2.5 から +3.2
黒	アース

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、バックアップ・バッテリーを交換する。
- 交換後もバックアップ・バッテリーがすぐに放電する場合は、システム・ボード を交換する。

ThinkPad T60, T60p

製品仕様	1140 スピーカー・アセンブリー 81
仕様	1150 ファン・アセンブリー
状況インジケーター	1160 CPU
FRU テスト 40	1170 SIM カード・スロット 87
Fn キーの組み合わせ 42	1170 LCD アセンブリー
FRU 故障判別リスト	1180 ベース・カバーおよび USB サブカード (ケ
数値エラー・コード	ーブル付き)
エラー・メッセージ 49	1190 構造フレーム
ビープ音が鳴る場合	1200 システム・ボード、PC カード/ExpressCard
ビープ音が鳴らない場合 51	スロット・アセンブリー
LCD (液晶) ディスプレイ関連の症状 52	2010 LCD 前面ベゼル
再現性のない問題	2020 インバーター・カード
判別しにくい問題	2030 <i>Bluetooth</i> ドーター・カード (BDC-2) 106
FRU の交換に関する注意事項 54	2040 LCD パネル、LCD ケーブル、ワイヤレス
ねじに関する注意事項54	LAN 第 3 アンテナ、およびヒンジ 107
シリアル番号 (S/N) の保存	2050 ワイヤレス WAN アンテナ・ケーブル
システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の	(MAIN)
復元	2060 LCD 背面カバーおよびワイヤレス LAN
UUID の保存	アンテナ・ケーブル
ECA 情報の読み取りまたは書き込み 56	各部の名称と位置
FRU の取り外しと取り付け	前面図
1010 バッテリー・パック	背面図
1020 ウルトラベイ・スリム・デバイス 59	底面図
1030 ハードディスク・カバー、ハードディスク、	パーツ・リスト
およびハードディスクのゴム製レール60	全体
1040 パームレストまたは指紋センサー付きパーム	LCD FRU
レスト	15.4 型 WXGA TFT
1050 DIMM	15.4 型 WSXGA+ TFT
1060 キーボード	キーボード
1070 モデム・ドーター・カード (MDC-1.5) 68	リカバリー CD
1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワ	Windows XP Professional
イヤレス LAN 用 70	Windows XP Home Edition
1090 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g/n	その他のパーツ
ワイヤレス LAN 用	AC アダプター
1100 バックアップ・バッテリー 74	オプションの FRU
1110 キーボード・ベゼル	共通のパーツ・リスト
1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス	ツール
WAN 用)	電源コード
1130 ワイヤレス WAN (AUX) アンテナ・ケーブ	特記事項
JV	商標

© Copyright Lenovo 2006

製品仕様

ここでは、次の製品固有の情報を記載します。

- 『仕様』
- 37ページの『状況インジケーター』
- 40 ページの『FRU テスト』
- 42ページの『Fn キーの組み合わせ』

仕様

次の表には、ThinkPad T60, T60p の仕様がリストされています。


機構	説明
プロセッサー	 インテル ® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.6 GHz)、2 MB L2 キャッシュ インテル Core 2 Duo プロセッサー T5600 (1.83 GHz)、2 MB L2 キャッシュ インテル Core 2 Duo プロセッサー T7200 (2.0 GHz)、4 MB L2 キャッシュ インテル Core 2 Duo プロセッサー T7400 (2.16 GHz)、4 MB L2 キャッシュ インテル Core 2 Duo プロセッサー T7600 (2.33 GHz)、4-MB L2 キャッシュ
バス・アーキテクチャー	・ 667-MHz PSB ・ 667 MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300) ・ PCI バス ・ PCI Express バス ・ DMI
グラフィック・メモリー・チ ップ	 最大 128 MB、システム・メモリーと共用 (インテル Graphics Media Accelerator 950) 128 MB GDDR SDRAM (ATI Mobility Radeon X1400) 256 MB GDDR SDRAM (ATI Mobility Fire GL V5250)
ディスプレイ	 15.4 型、16M カラー、WXGA (1280 × 800 解像度) TFT カラー LCD 15.4 型、16M カラー、WSXGA+ (1680 × 1050 解像度) TFT カラー LCD
標準メモリー	 512 MB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード × 1 1 GB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード × 1 2 GB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード × 1

機構	説明
オプションのメモリー	• 256 MB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード
	× 1
	• 512 MB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード
	× 1 • 1 GB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード×
	1 1 GB DDR2-007 SDRAW SO-DHVIW (1 C2-5300) /3 1 × X
	• 2 GB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード \times
	1
	• 2 GB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード ×
	1 (最大 4.0 GB)
	注: ThinkPad T60, T60p で物理的に取り付け可能なメモリー・サイズは 4 GB ではあるが、現在の 32 ビット PC アー
	キテクチャーの制限により、実際に使用可能なメモリー・サ
	イズは 3 GB に制限されています。
CMOS RAM	• 242 バイト
ハードディスク	• 40 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、シリアル ATA (SATA)
	インターフェース
	• 60 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、SATA インターフェース
	・ 80 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、SATA インターフェー
	ス
	• 100 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、SATA インターフェー
	ス - 100 CD 5400
	• 120 GB、5400 rpm、高さ 9.5 mm、SATA インターフェース
	• 100 GB、7200 rpm、高さ 9.5 mm、SATA インターフェー
	ス
	サポートされるハードディスクは、モデルによって異なりま
	す。
ウルトラベイ・スリム・デバ	• DVD ドライブ、高さ 9.5 mm
イス (標準)	• DVD/CD-RW コンボ・ドライブ、高さ 9.5 mm
	• DVD-RAM/RW ドライブ、高さ 9.5 mm
指紋センサー	一部のモデル
入出力ポート	外付けモニター・コネクタースニトナー・ガーン ジェート
	ステレオ・ヘッドホン・ジャックモノラル・マイクロホン・ジャック
	・ 赤外線ポート
	• ドッキング・コネクター
	• RJ11 コネクター
	RJ45 コネクターUSB (ユニバーサル・シリアル・バス) コネクター x 3
	(USB 1.1 および 2.0 と互換)
 内部モデム	• 56.6 Kbps
オーディオ	組み込みステレオ・スピーカー
	ソフトウェア制御ボリューム
赤外線転送	• IrDA 1.1

機構	説明
イーサネット (システム・ボ ード上)	ギガビット・イーサネット
PCI Express ミニ・カード	 ThinkPad 11a/b/g ワイヤレス LAN ミニ PCI Express アダプター インテル® PRO ワイヤレス 3945ABG ミニ PCI Express アダプター ThinkPad 11a/b/g/n ワイヤレス LAN ミニ PCI Express アダプター Sierra ワイヤレス EV-DO ワイヤレス WAN ミニ PCI Express アダプター Sierra ワイヤレス MC8755 PCI Express ミニ・カード Integrated Cingular HSDPA 3G ワイヤレス・ブロードバンド・ネットワーク・アダプター
PC カード/ExpressCard スロット	 ExpressCard (34 モジュール、54 モジュール)、上段スロット用 PC カード (タイプ II)、下段スロット用
Bluetooth ワイヤレス (一部 のモデル)	• ThinkPad Bluetooth、拡張データ転送速度 (BDC-2)
モデム	• ThinkPad モデム (MDC-1.5、56 kbps HDA)
タッチパッド	• UltraNav
ThinkLight [®]	あり
バッテリー	 リチウム・イオン・バッテリー (6 セル) 5.2 Ah リチウム・イオン・バッテリー (9 セル) 7.8 Ah ウルトラベイ・スリム・リチウム・ポリマー・バッテリー (3 セル) (オプション)
AC アダプター	65 ワット・タイプ90 ワット・タイプ
初期インストール済みオペレ ーティング・システム	Windows XP ProfessionalWindows XP Home Edition

状況インジケーター

システム状況インジケーターは、ThinkPad の状況を次のように示します。



状況 インジケ	ーター	意味
	アイヤレス状況	縁: ワイヤレス機能 (IEEE 802.11 標準または IEEE 802.11n) がオン状態で、無線リンクを使用する準備ができている。 縁点滅: データ転送中。
	Bluetooth 状況	縁: <i>Bluetooth</i> ワイヤレスが作動可能。 <i>Bluetooth</i> ワイヤレスがオン 状態で、なおかつスタンバイ状態でない場合、この状況インジ ケーターはオンになっています。
	フイヤレス WAN 状況 Y	緑: ワイヤレス WAN がオン状態で、無線リンクを使用する準備ができている。緑点滅: データ転送中。
4	⊁∆·□у́́́∕	縁: キーボード上の数値キーパッドが有効になっている。キーパッドを使用可能または使用不可にするには、 Shift キーを押しながら NumLk (ScrLk) キーを押します。
<u> </u>	キャップス・ロ ック 企	縁: Caps Lock (キャップス・ロック) モードが有効になっている。 Caps Lock モードを使用可能または使用不可にするには、Caps Lock キーを押します。
6	ドライブ使用中 分	 緑: ハードディスク、ディスケット・ドライブ、またはウルトラベイ・スリム・デバイス内のドライブのデータを読み書きしている。この状況インジケーターがオンになっている場合は、ThinkPad をスタンバイ状態にしたり、ThinkPad の電源をオフにしたりしないでください。 注:緑のドライブ使用中ライトがオンになっている間は、システムを移動しないでください。突然物理的な衝撃を与えると、ドライブ・エラーが生じる恐れがあります。
7 (電源オン	緑: ThinkPad がオン状態で使用可能である。ThinkPad がオン状態で、なおかつスタンバイ状態でない場、この状況インジケーターは点灯したままです。

状況	意味
インジケーター	
8 バッテリー状況 +	 緑: バッテリーは、容量の 80% から 100% の間で充電され、容量の 0% から 80% の間で放電中です。 緑点滅: バッテリーは、容量の 20% から 80% の間で充電され、充電中です。 オレンジ: バッテリーは、容量の 5% から 20% の間で充電され、放電中です。 オレンジ点滅 (低速): バッテリーは、容量の 5% から 20% の間で充電され、充電中です。 オレンジ点滅 (低速): バッテリーは、容量の 5% から 20% の間で充電され、充電中です。 オレンジ点滅 (高速): バッテリーは、容量の 0% から 5% の間で充電されます。
9 AC 電源状況 - ()	縁: ThinkPad が AC 電源機構に接続されています。
16 スタンバイ状況	縁: ThinkPad がスタンバイ状態になっている。 縁点滅: ThinkPad がスタンバイ状態または休止状態に入っているか、 通常の操作をレジュームしている。
11 ウルトラベイ・ スリム状況	 緑: ウルトラベイ・スリム・デバイスが取り付けられ、使用中である。 緑点滅: ウルトラベイ・スリム・デバイスが切り離されるプロセスにある。 オフになる ウルトラベイ・スリム・デバイスの取り付けまたは切り離しの準備ができている。 注: Windows 2000 を使用している場合は、ウルトラベイ・スリム・デバイスが切り離されている間、ウルトラベイ・スリム・デバイスが切り離されている間、ウルトラベイ・スリム状況インジケーターは点滅しません。その代わりに、処理が完了するとメッセージ・ボックスが表示されてから、インジケーターがオフになります。

FRU テスト

次の表に、各 FRU のテストを示します。

FRU	適用可能なテスト
システム・ボード	 Diagnostics→CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサー) Diagnostics→Systemboard (システム・ボード) ThinkPad に ThinkPad アドバンスド・ドック、ThinkPad アドバンスド・ミニ・ドック、または ThinkPad エッセンシャル・ポート・リプリケーターが取り付けられている場合は、それを切り離す。ThinkPad を水平な場所に置き、Diagnostics→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) →HDD Active Protection Testの順に実行する。 注: テストの実行中に ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。
電源	Diagnostics→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス)→AC Adapter (AC アダプター)、Battery 1 (Battery 2) (バッテリー 1 (バッテリー 2))
LCD ユニット	 Diagnostics→Video Adapter (ビデオ・アダプター) Interactive Tests→Video (ビデオ)
モデム・ドーター・カード (MDC-1.5)	 モデムが正しくセットアップされているか確認する。 モデム・ジャックおよびモデム・カードを順に交換して、 Diagnostics → Communication (通信) で次のテストを実行する。 Conexant Smart Modem Interrupt (Conexant Smart Modem の割り込み) Conexant Smart Modem Dialtone (Conexant Smart Modem のダイヤル音)
オーディオ	 Interactive Tests→Internal Speaker (内蔵スピーカー) BIOS Setup Utility に入り、シリアル ATA (SATA) の設定を Compatibility (互換性) に変更し、 Diagnostics→Other Devices (その他のデバイス)→Analog Devices HDA CODEC Test (アナログ・デバイス HDA CODEC テスト) の順に実行する。
スピーカー	Interactive Tests→Internal Speaker (内蔵スピーカー)
PC カード・スロット	Diagnostics→Systemboard (システム・ボード) →PCMCIA
ExpressCard スロット	 PCI-Express/USB 折り返しカードを ExpressCard スロットに挿入する。 ThinkPad の電源をオンにする。 Diagnostics→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス)→ ExpressCard slot (ExpressCard スロット) の順に実行する。
キーボード	 Diagnostics→Systemboard (システム・ボード) →Keyboard (キーボード) Interactive Tests→Keyboard (キーボード)

FRU	適用可能なテスト
ハードディスク	BIOS Setup Utility に入り、シリアル ATA (SATA) の設定を
	Compatibility (互換性) に変更し、Diagnostics→Fixed Disks (固定
	ディスク)の順に実行する。
	ハードディスクは、オペレーティング・システムを始動せずに診断
	することもできます。BIOS Setup Utility からハードディスクを診
	断するには、次のようにします。
	1. ディスケットをディスケット・ドライブから取り出してから、
	ThinkPad の電源をオフにする。
	2. ThinkPad の電源をオンにする。
	3. To interrupt normal startup, press the blue ThinkVangate
	button」というメッセージが画面左下に表示されたら、F1 を押
	して BIOS Setup Utility に入ります。
	4. カーソル移動キーを使用して、「HDD diagnostic program」を 選択します。 Enter キーを押します。
	5. カーソル移動キーを使用して、「Main hard disk drive」また
	は「ウルトラベイ hard disk drive」を選択します。
	6. Enter キーを押して、診断プログラムを開始します。
ディスケット・ドライ	1. Diagnostics→Diskette Drives (ディスケット・ドライブ)
ブ	2. Interactive Tests→Diskette (ディスケット)
DVD ドライブまたは	1. Diagnostics → Other Devices (その他の装置) →
DVD/CD-RW コンボ・	CD-ROM/DVD
ドライブ	2. Interactive Tests→CD-ROM/DVD Test (CD-ROM/DVD テスト)
メモリー	1.2 枚の DIMM が取り付けられている場合は、そのうちの1枚
	を取り外して、Diagnostics → Memory Test—Quick (メモリ
	ー・テストー簡易版) を実行する。
	2. 問題が再発しなければ、その DIMM を元の位置に戻し、もう
	1 枚を取り外し、再度テストを実行する。
	3. テストでエラーが検出されない場合は、Diagnostics → Memory
	Test—Full (メモリー・テスト―完全版) を実行する。
ファン	1. ThinkPad の電源をオンにして、PC カード・スロットのそばに
	ある放熱孔での空気の流れを検査する。
	2. Diagnostics→ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス)→ Fan
	(ファン) の順に実行する。
トラックポイントまた	トラックポイントが作動しない場合は、ThinkPad 機能設定プログ
はポインティング・デ	ラムで指定されているように構成を確認してください。トラックポーイントが使用不可の場合は、「Automatic (自動)」を選択してそれ
バイス	イントが使用不可の場合は、「Automatic (自動)」を選択しててれ を使用可能にします。
	を使用可能にします。
	トラックポイントを使用した後、ポインターは少しの間画面上をド
	リフト (浮動) します。このドリフトは、トラックポイント・ポイ
	ンターにわずかな圧力が持続して加えられたときに起こります。こ
	の症状は、ハードウェアの問題ではありません。ポインターのドリ
	フトが短時間で終わる場合には、修理の必要はありません。
	 トラックポイントを使用可能にしても問題が解決されない場合は、
	次に進みます。
	・ Interactive Tests→Mouse (マウス)
	I.

FRU	適用可能なテスト
タッチパッド	タッチパッドが作動しない場合は、ThinkPad 機能設定プログラム
	で指定されているように構成を確認してください。タッチパッドが
	使用不可の場合は、「Automatic (自動)」を選択してそれを使用可
	能にします。タッチパッドを使用可能にしても問題が解決されない
	場合は、次に進みます。
	• Interactive Tests→Mouse (マウス)

Fn キーの組み合わせ

次の表は、Fn とファンクション・キーのそれぞれの組み合わせに対応する機能を示 したものです。

キーの	説明
組み合わせ	
Fn+F1	未使用
Fn+F2	未使用
Fn+F3	省電力マネージャーによって作成してある電源方式を選択します。この 組み合わせを押すと、電源方式を選択するためのパネルが表示されま す。
	注:
	1. 管理者ユーザー ID でログオンしており、Fn+F3 を押す場合、電源 方式を選択するためのパネルが表示されます。別のユーザー ID でロ グオンしており、Fn+F3 を押す場合、パネルは表示されません。
	2. Fn+F3 を押して液晶ディスプレイをオフにすることはできません。
Fn+F4	ThinkPad をスタンバイ状態にする。通常の操作に戻るには、ファンクション・キーを押さずに、Fn キーのみを押します。 注: この組み合わせのキーは、スリープ・ボタンとしても機能します。 この組み合わせを使用して、ThinkPad を休止状態にするか、ThinkPad をシャットダウンしたい場合は、ThinkPad 機能設定プログラムで設定を変更してください。
Fn+F5	組み込みのワイヤレス・ネットワーキング機能および <i>Bluetooth</i> 機能を使用可能または使用不可にする。Fn+F5 を押すと、ワイヤレス機能のリストが「Wireless Radio Control (ワイヤレス無線制御)」ウィンドウに表示されます。リストにある各機能の電源状態を素早く変更することができます。 注: Fn+F5 を使用して IEEE 標準 802.11 で指定されている機能を使用可能にしたい場合、以下のデバイス・ドライバーを前もって ThinkPadにインストールしておく必要があります。 ・ ThinkPad 省電力マネージャー・ドライバー ・ OnScreen 表示ユーティリティー ・ ワイヤレス・デバイス・ドライバー
Fn+F6	未使用

キーの	説明
組み合わせ	
Fn+F7	プレゼンテーション方式を直接適用し、プレゼンテーション・ディレク ターを起動する必要はありません。
	この機能を使用不可にし、Fn+F7 のキーの組み合わせを使用してディスプレイ出力の場所を切り替えるには、プレゼンテーション・ディレクターを起動して、設定を変更します。
	ディスプレイ出力の場所を切り替える ・ 外付けモニター (CRT ディスプレイ) ・ 液晶ディスプレイおよび外付けモニター (LCD + CRT ディスプレイ) ・ 液晶ディスプレイ (LCD)
	注: 1. 液晶ディスプレイと外付けモニターで異なるデスクトップ・イメージが表示される (拡張デスクトップ機能) 場合、この機能はサポートされていません。 2. DVD ムービーまたはビデオ・クリップの再生中は、この機能は作動しません。
	この機能を使用可能にするには、Windows 2000 または Windows XP にログオンするときに、次のようにします。 注:複数のユーザーは、異なるユーザー ID を使用することにより単一のオペレーティング・システムにログオンすることができます。各ユーザーは、次の手順を実行する必要があります。 1. Windows 2000 または Windows XP を起動し、システムにログオンする。 2. プレゼンテーション・ディレクターを起動し、Fn+F7 の設定を変更する。
Fn+F8	UltraNav [™] ポインティング・デバイスの設定を変更する。

キーの	説明	
組み合わせ	Nt 93	
Fn+F9	ThinkPad EasyEject ユーティリティー画面を開く。以下の選択項目用の	
	ボタンが表示されます。	
	・ ドックから ThinkPad PC を排出: このボタンが表示されるのは、	
	ThinkPad が ThinkPad アドバンスド・ドックまたは ThinkPad アドバ	
	ンスド・ミニ・ドックに取り付けられている場合のみです。 ThinkPad	
	は ThinkPad アドバンスド・ドックまたは ThinkPad アドバンスド・	
	ミニ・ドックから切り離すことができます。	
	・ ミニ・ドックから ThinkPad PC を排出: このボタンが表示されるのは、ThinkPad が ThinkPad エッセンシャル・ポート・リプリケーター	
	に取り付けられており、1 つ以上の USB デバイスが ThinkPad エッ	
	センシャル・ポート・リプリケーターに接続されている場合のみで	
	す。ボタンをクリックすることで、すべての USB デバイスを停止	
	し、安全に取り外すことができます。	
	注: このユーティリティーを使用して、ThinkPad を ThinkPad エッセ	
	ンシャル・ポート・リプリケーターから切り離すことはできません。	
	• Run EasyEject Actions (EasyEject アクションの実行): このボタン	
	は、ThinkPad に接続された外付けデバイスを選択、停止、または削除	
	するために使用します。	
	• Configure EasyEject Actions (EasyEject アクションの構成): Think	
	EasyEject ユーティリティーのメインウィンドウを開きます。	
	• Fn+F9 Settings (Fn+F9 の設定): Fn+F9 機能の設定を構成します。	
	注: この機能は Windows 2000 および Windows XP でのみサポートされます。	
Fn+F10	未使用	
Fn+F11	未使用	
Fn+F12	ThinkPad を休止状態にする。通常の操作に戻るには、電源ボタンを 4 秒より短く押します。	
	校より思く押します。 注: Fn+F12 を使用して休止状態に入れるようにするには、ThinkPad に ThinkPad PM デバイス・ドライバーをインストールしておく必要があり	
	ます。	
Fn+PgUp	ThinkLight をオンまたはオフにする。	
8-1	注: この機能がサポートされるのは、ThinkLight が付いた ThinkPad の	
	場合のみです。ThinkLight のオンまたはオフの状態は、Fn+PgUp を押	
	したときに画面で数秒間表示されます。	
Fn+Home	LCD の輝度を上げる。	
Fn+End	液晶ディスプレイの輝度が下がる。	
Fn + スペースキ	全画面拡大機能を使用可能にする。	
_		
Fn+PrtSc	SysRq キーと同じ機能を持つ。	
Fn+ScrLk	数字キーパッドを使用可能または使用不可にする。	
Fn+Pause	Break キーと同じ機能を持つ。	
Fn+カーソル・キ	これらのキーの組み合わせは、Windows Media Player と連動する。 Fn+	
_	下矢印キーは「再生」または「一時停止」ボタンと連動し、Fn+上矢印キ	
	ーは「停止」ボタンの代わり、 Fn+右矢印キーは「次のトラック」ボタ	
	ンの代わり、Fn+左矢印キーは「前のトラック」ボタンの代わりとなりま	
	す。	

FRU 故障判別リスト

この節の FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示さ れています。最も確率の高い原因(太字体で示しています)から順にリストしてあり ます。

注: FRU の交換などの処置は、「FRU または処置」欄に表示されている順に実行し てください。 FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU を ThinkPad に戻してください。正常な FRU を交換しないように注意してくださ 61

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がありそうな FRU を判別することもできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラ ー・コードが表示されます。示されているエラー・コードの中の n は、不特定の数 字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に 当てはまる説明がない場合は、53ページの『再現性のない問題』に進みます。

- お願い -

ThinkPad の診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバ イスのマニュアルを参考にしてください。

数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0175	システム・ボード
Bad CRC1, stop POST task—The EEPROM	
checksum is not correct.	
0176	1. BIOS Setup Utility を実行し、F10 を押
System Security—The system has been	して現行設定値を保存する。
tampered with.	2. システム・ボード
0177	システム・ボード
Bad SVP data, stop POST task—The	
checksum of the supervisor password in the	
EEPROM is not correct.	
0182	1. BIOS Setup Utility を実行する。F9 と
Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup	Enter を押して、出荷時設定値をロード
defaults.—The checksum of the CRS2 setting	し、その後、F10 を押して現行設定値を
in the EEPROM is not correct.	保存する。
	2. システム・ボード
0185	1. BIOS Setup Utility を実行する。F9 と
Bad startup sequence settings. Enter BIOS	Enter を押して、出荷時設定値をロード
Setup and load Setup defaults.	し、その後、F10 を押して現行設定値を
	保存する。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0187	システム・ボード
EAIA data access error—The access to	
EEPROM is failed.	
0188	システム・ボード
Invalid RFID Serialization Information Area.	7,7,4,4,1
0189	システム・ボード
Invalid RFID configuration information	7,7,4,4,1
area—The EEPROM checksum is not correct.	
0190	
Critical low-battery error	2. バッテリー・パック
0191	1. BIOS Setup Utility を実行してから、F10
System Security—Invalid Remote Change	を押して現行設定値を保存する。
requested.	2. システム・ボード
0192	システム・ボード
System Security— Embedded Security	
hardware tamper detected.	
0199	1. BIOS Setup Utility を実行してから、F10
System Security— Security password retry	を押して現行設定値を保存する。
count exceeded.	2. システム・ボード
01C8	1. Mini PCI カードまたはモデム・ドータ
Two or more modem devices are found.	ー・カードのいずれかを取り外す。もし
Remove all but one of them. Press <esc> to</esc>	くは、Esc を押して警告メッセージを無
continue.	視する 。 2. システム・ボード
01.00	
More than one Ethernet devices are found.	1. 取り付けたイーサネット・デバイスを取り外すか、もしくは Esc を押して警告メ
Remove one of them. Press <esc> to</esc>	ッセージを無視する。
continue.	2. システム・ボード
01CA	 1. 取り付けたワイヤレス LAN デバイスを
More than one Wireless LAN devices are	取り外す。
found. Remove one of them.	2. システム・ボード
0200	1. ハードディスクを取り付け直す。
Hard disk error—The hard disk is not	2. BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」を
working.	ロードする。
	3. ハードディスク
	4. システム・ボード
021x	キーボードおよび補助入力装置の Interactive
Keyboard error.	Tests (対話式テスト) を実行する。
0220	BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」を
Monitor type error—Monitor type does not	ロードする。
match the one specified in CMOS.	
0230	システム・ボード
Shadow RAM error—Shadow RAM fails at	
offset nnnn.	
0231	1. DIMM
System RAM error—System RAM fails at	2. システム・ボード
offset nnnn.	

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0232	1. DIMM
Extended RAM error— Extended RAM fails	2. システム・ボード
at offset nnnn.	
0250	1. AC アダプターを接続してバックアッ
System battery error—System battery is dead.	プ・バッテリーを 8 時間より長く充電す
	る。
	2. バックアップを交換し、BIOS Setup
	Utility を実行して時刻と日付をリセット
	する。
0251	1. AC アダプターを接続してバックアッ
System CMOS checksum bad— Default	プ・バッテリーを 8 時間より長く充電す
configuration used.	る。
	2. バックアップを交換し、BIOS Setup
	Utility を実行して時刻と日付をリセット
	<i>†</i> 3.
0252	BIOS Setup Utility を実行してパスワードを
Password checksum bad—The password is cleared.	設定し直す。
	1. AC アダプターを接続してバックアッ
0260 System timer error.	プ・バッテリーを 8 時間より長く充電す
System timer error.	る。
	2. バックアップを交換し、BIOS Setup
	Utility を実行して時刻と日付をリセット
	する。
	3. システム・ボード
0270	1. AC アダプターを接続してバックアッ
Real-time clock error.	プ・バッテリーを 8 時間より長く充電す
	る。
	2. バックアップを交換し、BIOS Setup
	Utility を実行して時刻と日付をリセット
	する。
	3. システム・ボード
0271	BIOS Setup Utility を実行して時刻と目付を
Date and time error—Neither the date nor the	リセットする。
time is set in the computer.	1 Program Time Time
0280	1. BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」
Previous boot incomplete— Default configuration used.	をロードする。 2. DIMM
configuration used.	2. DIMM 3. システム・ボード
0250	
02F0 CPU ID:xx Failed.	1. CPU
02F4 EISA CMOS not writable.	1. BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」 をロードする。
LIGIT CIVIOS not windole.	- とロードする。 2. バックアップ・バッテリーを交換する。
	3. システム・ボード
02F5	1. DIMM
DMA test failed.	2. システム・ボード
	·

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
02F6	1. DIMM
Software NMI failed	2. システム・ボード
02F7	1. DIMM
Fail-safe timer NMI failed	2. システム・ボード
1802	1. Mini PCI ネットワーク・カードを取り外
Unauthorized network card is plugged	す。
in—Turn off and remove the miniPCI network	2. システム・ボード
card.	
1803	1. 取り付けたドーター・カードを取り外
Unauthorized daughter card is plugged	す。
in—Turn off and remove the daughter card.	2. システム・ボード
1804	1. 取り付けた WAN カードを取り外す。
Unauthorized WAN card is plugged in—Power	2. システム・ボード
off and remove the WAN card.	
1820	認証用にセットアップした指紋センサーを除
More than one external fingerprint reader is	く、すべての指紋センサーを取り外す。
attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main	
operating system.	
2000	1. 拡張ユニットまたはポート・リプリケー
Hard Drive Active Protection sensor	ターがご使用の ThinkPad に接続されてい
diagnostics failed.	る場合は、それらをドッキング解除して
Press <esc> to continue.</esc>	ThinkPad を水平な場所に置く。ThinkPad
Press <f1> to enter SETUP</f1>	に物理的な衝撃を与えないでください。
	2. 「Diagnostics」 → 「ThinkPad Devices」
	→ 「HDD Active Protection Test」の順
	に実行する。
2010	次の情報をお客様に通知する。
Warning: Your internal hard disk drive (HDD)	お客様が 1 次ベイで IBM 以外または
may not function correctly on this system.	Lenovo 以外のハードディスク (HDD)、もし くは本システムがサポートしていない旧世代
Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is	の IBM HDD をお客様の責任で使用してい
installed.	る場合、ESC キーを押すと引き続き使用でき
	ます。お客様が 1 次ドライブ・ベイで、サ
	ポートされている IBM/Lenovo HDD を旧フ
	ァームウェアで使用している場合、そのファ
	ームウェアを最新のものに更新する必要があ
	ります。最新バージョンは、次のサイトで入
	手できます。http://www.lenovo.com/
	support/jp/
2100	1. ハードディスクを取り付け直す。
Initialization error on HDD0 (Main hard disk	2. メイン・ハードディスク
drive)	3. システム・ボード
2102	1. ハードディスクを取り付け直す。
Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard	2. ウルトラベイ・ハードディスク
disk drive)	3. システム・ボード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
2110	1. ハードディスクを取り付け直す。
Read error on HDD0 (Main hard disk drive)	2. メイン・ハードディスク
	3. システム・ボード
2112	1. ハードディスクを取り付け直す。
Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk	2. ウルトラベイ・ハードディスク
drive)	3. システム・ボード

エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Device address conflict.	1. BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」
	をロードする。
	2. バックアップ・バッテリー
	3. システム・ボード
Allocation error for device.	1. BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」
	をロードする。
	2. バックアップ・バッテリー
	3. システム・ボード
Failing bits: nnnn.	1. DIMM
	2. システム・ボード
Invalid system configuration data.	1. DIMM
	2. システム・ボード
I/O device IRQ conflict.	1. BIOS Setup Utility で「Setup Defaults」
	をロードする。
	2. バックアップ・バッテリー
	3. システム・ボード
Hibernation error.	1. ThinkPad が休止状態に入る前の状態にシ
	ステム構成を復元する。
	2. メモリー・サイズが変更されている場合
	は、ハイバネーション・ファイルを再作
	成する。
Fan error.	1. ファン
	2. 熱伝導グリース
	3. システム・ボード
Thermal sensing error.	システム・ボード
Authentication of system services failed. Press	HDD 内の「Predesktop Area」が破壊されて
<esc> to resume.</esc>	います。リカバリー CD からそれを復元し
	てください。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Cannot boot from any device.	起動したいデバイスの状況を検査します。
	デバイスが検出されない。 1. 起動したいデバイス 2. システム・ボード
	デバイスのエラー。 1. 起動したいデバイス 2. システム・ボード
	有効なオペレーティング・システムがない。 1. オペレーティング・システムにエラーが なく、正しくインストールされているか どうか検査する。 2. オペレーティング・・システムを再イン
	ストールする。 起動順序から除外されている。 • BIOS Setup Utility に入り、そのデバイス を起動順序に追加する。

ビープ音が鳴る場合

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が 1 回鳴り、画面に何も表示されなかったり、読み取り不可能な状態になったり、点滅したりする。	 LCD のコネクターを差し込み直す。 LCD アセンブリー 外付け CRT システム・ボード
ビープ音が 1 回長く 2 回短く鳴り、LCD に何も表示されない、または読み取り不能。	 システム・ボード LCD アセンブリー DIMM
ビープ音が 2 回短く鳴り、エラー・コード が表示される。	POST エラー。 45 ページの『数値エラー・ コード』を参照。
2回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	 システム・ボード DIMM
短いビープ音が 3 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。	1. DIMM 2. システム・ボード
短いビープ音が 1 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。	
カーソルだけが表示される。	オペレーティング・システムを再インストー ルする。
4 つの短いビープ音が鳴り、画面に何も表示されない、という状態が 4 回。	システム・ボード (セキュリティー・チップ)
5回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	システム・ボード

ビープ音が鳴らない場合

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源状況インジケーター	1. 各コネクターがしっかりと正しく接続さ
がオンになるが、LCD ディスプレイには何	れているか確認する。
も表示されず、POST は行われない	2. DIMM
	3. システム・ボード
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源状況イ	1. DIMM を取り付け直す。
ンジケーターがオンになり、 LCD ディスプ	2. システム・ボード
レイに何も表示されない	
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイ
される。	ザー・パスワードが設定されている。パスワ
	ードを入力して、Enter を押す。
ハードディスク・パスワード・プロンプトが	ハードディスク・パスワードが設定されてい
表示される。	る。パスワードを入力して、Enter を押す。
DOS 全画面が正常な状態より小さく見え	ThinkPad 機能設定プログラムを始動し、スク
る。	リーン・エクスパンジョン機能を設定する。

LCD (液晶) ディスプレイ関連の症状

- 重要 -

ThinkPad の TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジ スター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かな い、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こう いったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。背景中のドットの欠 落、変色、または退色が次の数を超える場合には、LCD を交換する必要があ

- WXGA: 明るいドットが 8 個以上、暗いドットが 8 個以上、または明るい ドットと暗いドットの合計が 9 個以上。
- WSXGA+: 明るいドットが 11 個以上、暗いドットが 13 個以上、または明 るいドットと暗いドットの合計が 16 個以上。

注:明るいドットは、常にオンになっている自またはカラーのピクセルです。 暗いドットは、常にオフになっており、黒に見えます。

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源状況イ	システム・ボード
ンジケーターがオンになるが、LCD には何	
も表示されない。	
• LCD のバックライトが作動しない。	1. LCD のコネクターを差し込み直す。
・ LCD が暗すぎる。	2. LCD アセンブリー
• LCD の輝度が調節できない。	3. システム・ボード
• LCD のコントラストが調節できない。	
• LCD 画面が読み取れない。	1. 上記の『重要』注意事項を参照。
• 文字のドットが欠落している。	2. LCD のコネクターを、すべて差し込み直
• 画面に異常がある。	す。
• 誤った色が表示される。	3. LCD アセンブリー
	4. システム・ボード
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な	LCD アセンブリー
線が表示される。	

再現性のない問題

再現性のない (断続的に起こる) システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関 係のないさまざまな原因でも起こります。たとえば、宇宙線の影響、静電気の放 電、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

- 1. システム・ボードに対して診断テストをループ・モードで少なくとも 10 回実行
- 2. エラーが検出されなければ、どの FRU も交換しない。
- 3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テスト を再度実行して、エラーが出ないことを確認する。

判別しにくい問題

診断テストではアダプターまたは装置の障害が識別されなかった場合、正しくない 装置がインストールされた場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順 に従って問題の原因となっている FRU を突き止めてください (正常な FRU を交換 しないよう気を付けてください)。

接続されているすべての装置が ThinkPad でサポートされているか確認してくださ 11

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか確認してください(29 ページの『電源システムの検査』を参照)。

- 1. ThinkPad の電源をオフにする。
- 2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。
- 3. 次の装置をすべて取り外すか、切り離す。
 - a. ThinkPad 以外の装置
 - b. ポート・リプリケーターに接続されている装置
 - c. プリンター、マウス、その他の外付け装置
 - d. バッテリー・パック
 - e. ハードディスク
 - f. 外付けディスケット・ドライブまたは光学式ディスク・ドライブ
 - g. DIMM
 - h. 内蔵ドライブに入っている光学式ディスクまたはディスケット
 - i. PC カード
- 4. ThinkPad の電源をオンにする。
- 5. 問題が解決されたかどうかを判別する。
- 6. 問題が再発しなければ、取り外した装置を 1 つずつ接続し直して、問題の原因 となっている FRU を判別する。
- 7. 問題が再発する場合は、次の FRU を 1 つずつ交換する (正常な FRU を交換し ないよう気を付けてください)。
 - a. システム・ボード
 - b. LCD アセンブリー

FRU の交換に関する注意事項

ここでは、パーツの取り外しと取り付けに関連する注意事項を示します。FRU を交 換する前に、この節をよくお読みください。

ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、ThinkPad の信頼性が低下する可能性があります。ThinkPad では、次 の特性をもつ特殊なナイロン被覆ねじを使用して、この問題を解決しています。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。
- それぞれのねじは、再使用できない。

ThinkPad を保守するには、次のことが必要です。

- ねじキット (部品番号は、144ページの『その他のパーツ』を参照) が必要
- 常に新しいねじを使用
- 持っていれば、トルク・ドライバーを使用する。

ねじを締める際は次のようにします。

• プラスチックとプラスチックを締め付ける場合

ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、90度余分にねじを締め付けま す。



・ 論理カードとプラスチックを締め付ける場合

ねじの頭が論理カードの表面に接した後、180度余分にねじを締め付けます。



・ トルク・ドライバーを使用する場合

トルク・ドライバーを使用する場合は、各ステップの「トルク」の項目を参照し てください。

• 必ず正しいねじを使用します。トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのね じを表に示すトルクで締め付けてください。取り外したねじは使用しないでくだ さい。新しいねじを使用してください。すべてのねじが固く締まっているか確認 してください。

• トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してくださ 11

シリアル番号 (S/N) の保存

ここでは、次のことを説明します。

- 『システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元』
- 56ページの『UUID の保存』
- 56ページの『ECA 情報の読み取りまたは書き込み』

システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステム と主なすべてのコンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号 は、コンピューターを廃棄するまで不変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム装置のシリアル番号を元の値に復元 する必要があります。

システム・ボードを交換する前に、次のようにして元のシリアル番号を保存してく ださい。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降 を挿入して、ThinkPad を 再起動する。
- 2. メインメニューで、「1. Set System Identification (システム識別を設定する)」 を選択する。
- 3. 「2. Read S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号を読み取 る)」を選択する。

ご使用の ThinkPad の各装置のシリアル番号が表示されます。システム・ユニット のシリアル番号は次のようにリストされます。

• 20: Serial number (システム・ユニットのシリアル番号)

この番号を書き留めてください。

注: システム・ユニットのシリアル番号は、ThinkPad 底面のラベルにも記載されて います。

システム・ボードを交換した後は、次のようにしてシリアル番号を復元してくださ

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降 を挿入して、ThinkPad を 再起動する。
- 2. メインメニューで、「1. Set System Identification (システム識別を設定する)」
- 3. 「1. Add S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号データを追加 する)」を選択する。

画面上の指示に従います。

UUID の保存

世界固有識別子 (UUID) は、製造時に 各 ThinkPad に割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保存されています。番号を生成 するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されて います。同じ番号を持つ 2 台の ThinkPad は存在しません。

システム・ボードを交換したときは、次の手順に従って、UUID を新しいシステ ム・ボードに設定する必要があります。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降 を挿入して、ThinkPad を 再起動する。
- 2. メインメニューの「4. Assign UUID (UUID を割り当てる)」を選択する。

新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場 合、UUID は上書きされません。

ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (設計変更発表: ECA) 情報は、システム・ボー ドの EEPROM に保存されています。これにより、ECA がこのマシンに以前適用さ れたかを簡単に確認できます。 ECA の適用をチェックするためにマシンを分解す る必要はありません。

マシンに ECA が適用されているかどうか確認するには、 ThinkPad 保守用ディス ケット・バージョン 1.73 以降 にある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用し ます。

- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降 を挿入して、ThinkPad を 再起動する。
- 2. メインメニューで「6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)」を選択する。
- 3. ECA 情報を読み取るには、「2. Read ECA/rework number from EEPROM (ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す)」を選択し、指示に従う。
- 4. ボックスのビルド日を読み取るには、「5. Read box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を読み取る)」を選択し、画面の指示に従 う。

ECA をマシンに適用した後、EEPROM に ECA の適用を反映して更新してくださ い。 ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降 を使用して、EEPROM を更新します。

- 注: EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。ECA のマシン・タイプ は、 ECA が適用されている ThinkPad のマシン・タイプと同じと仮定します。
- 1. ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降 を挿入して、ThinkPad を 再起動する。
- 2. メインメニューで「6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)」を選択する。
- 3. ECA 情報を書き込むには、「1.Write ECA/rework number from EEPROM (ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す)」を選択し、指示に従う。
- 4. ボックスのビルド日を書き込むには、「4. Write box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を書き込む)」を選択し、画面の 指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を 読み取ってから、新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

FRU の取り外しと取り付け

ここでは、FRU の取り外しと交換の際に参照する指示と図面を示します。次の一般 規則を必ず守ってください。

- 1. 訓練を受けた有資格者以外は、ThinkPad の保守を行わないでください。訓練を 受けていない方が行うと、パーツを損傷する危険があります。
- 2. FRU を交換する前に、54ページの『FRU の交換に関する注意事項』をよく読 んでください。
- 3. 故障している FRU より先に取り外す必要がある FRU を最初に取り外します。 このような FRU があれば、ページの最初にリストされています。これらの FRUは、リストの順番どおりに取り外します。
- 4. FRU の取り外し手順は、図面の中の四角で囲まれた番号のとおり、正しい順序 に従って行います。
- 5. FRU の交換のためにねじを回す際には、図面にある矢印が示す方向に回しま す。
- 6. FRU を取り外す際には、図面にある矢印が示す方向に動かします。
- 7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関す る注意書きがある場合は、それを守ってください。内部ケーブルの接続と配線に 関する情報については、112ページの『各部の名称と位置』を参照してくださ
- 8. FRU の取り付けにあたっては、手順の中に示す正しいねじを使用してくださ 61

⚠ 危険

FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源を切って、すべての電源コードをコンセントから 外してください。次に、バッテリー・パックを外し、相互接続ケーブルを取り外してくだ さい。

重要: FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあ り、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認するまで、ThinkPad の電源を 入れないでください。これを確認するには、ThinkPad を静かに振って、カチャカチ ャと音がしないか確かめます。 金属部品や金属破片はショートの原因になることが あります。


重要: システム・ボードは静電気の放電の影響を受けやすく、それによって破損す ることがあります。 それに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、静電 気放電 (ESD) 用のストラップ (P/N 6405959) を使用することにより人体をアースし ます。

1010 バッテリー・パック

▲ 危険

お客様の ThinkPad についてパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用して ください。それ以外のバッテリーを使用すると、発火または爆発が生じるおそれがありま す。

バッテリー・リリース・レバー 1 をアンロックします。バッテリー・リリース・ レバーをアンロック位置 2 にしたまま、バッテリー・パックを矢印 3 で示さ れている方向に移動します。



取り付け時の注意: バッテリー・パックをスロットのレールに沿って取り付けま す。次に、バッテリー・リリース・レバーがロック位置にある ことを確認します。

1020 ウルトラベイ・スリム・デバイス


- お願い ―


ウルトラベイ・スリムには、次のデバイスを取り付けられません。

- ウルトラベイ・プラス・デバイス
- ウルトラベイ 2000・デバイス

ウルトラベイ・スリム・ベイと互換性のあるデバイスについては、146ページ の『オプションの FRU』を参照してください。

ステップ 1 でスイッチを解除すると、レバーが飛び出します。ステップ 2 で、レバーを少し引き、デバイスをベイから解放します。






1030 ハードディスク・カバー、ハードディスク、およびハードデ ィスクのゴム製レール

作業のために、次の FRU を取り外します。


58ページの『1010 バッテリー・パック』

- 注意 -


- ハードディスクは落としたり、物理的な衝撃を与えたりしないでください。 ハードディスクは、物理的な衝撃の影響を受けやすく、扱い方を誤ると、破 損したり、データが失われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報 のバックアップ・コピーを作成してもらってください。
- システムが稼働中、またはスタンバイ状態のときは、絶対にドライブを取り 外さないでください。



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	ハードディスクねじ、ナイロン被覆 (1)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)



取り付け時の注意: ハードディスク・コネクターがしっかりと接続されていること を確認してください。



取り付け時の注意: ハードディスクのゴム製レールを交換用ドライブに取り付ける 必要があります。そうしないと、ドライブを正しく取り付けら れません。


1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

58ページの『1010 バッテリー・パック』


- 注 -

指紋センサー付きモデルでは、センサーはパームレスト FRU に取り付けられ ています。指紋センサーに欠陥がある場合、ここで示す手順で交換することが できます。手順は指紋センサーが付いているパームレストでも付いていないパ ームレストでも同じです。




ステップ	アイコン	ねじ (数量)	色	トルク
1		M2 × 14 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)





取り付け時の注意:パームレストを取り付ける手順は、次のとおりです。

- 1. 指紋センサー・コネクターをシステム・ボードにしっかりと取り付けます。
- 2. パームレストを取り付けるには、次の図のようにパームレストの 2 つの突起部 (a) がキーボード・ベゼルのガイド・ホールにしっかりとはまるようにしま す。



3. パームレストの前面側をフレームと揃え、次の図のように前面エッジを押してパ ームレストをフレームにはめ込みます。




4. LCD カバーを閉じ、ThinkPad を裏返します。次に 4 本のねじを、この図に示 されている順序で締めます。

1050 **DIMM**

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』




取り付け時の注意: DIMM の切り欠きのある端をソケットに挿入します。 DIMM を しっかりと押し、定位置にカチッとはまるまで倒します。DIMM がスロットにしっかりと固定され、簡単に動かないことを確認 してください。

1060 キーボード


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』




ステップ	アイコン	ねじ (数量)	色	トルク
1		M2 × 14 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

キーボードを矢印 2 で示されている方向に少し持ち上げてから、コネクターを切 り離します 3。




取り付け時の注意: キーボードのエッジ a がこの図で示されているようにフレー ムの下に入っていることを確認してください。



1070 モデム・ドーター・カード (MDC-1.5)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (2)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

ステップ 2 で、指でタブを矢印で示された方向に引いて、カードを取り外しま す。

カードを裏返し 3、モデム・コネクター 4 を切り離します。




取り付け時の注意: モデム・コネクターとカードの下側のコネクターがしっかりと 接続されていることを確認してください。

1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN 用


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』

ステップ 1 で、取外ツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用し てジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向で慎重にそれ らのプラグを抜きます。




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)



取り付け時の注意:灰色のケーブルは、カード上の MAIN のラベルが付いたジャッ クに差し込み、黒のケーブルは、AUX のラベルが付いたジャッ クに差し込んでください。保守している ThinkPad に 3 本のケ ーブルがある場合は、白いケーブルをカード・スロットのケー ブル・バッグに入れてください。

> カードを固定した後、次の図のようにアンテナ・ケーブルが配 線されていることを確認してください。




1090 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g/n ワイヤレス LAN 用


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』


ステップ 1 で、取外ツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用し てジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向で慎重にそれ らのプラグを抜きます。



ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)



取り付け時の注意: 灰色のケーブル (MAIN) は、カード上の TR1 のラベルが付い たジャックに差し込み、白のケーブル (3 番目) は RO のラベル が付いたジャックに、黒のケーブル (AUX) は TR2 のラベルが 付いたジャックに差し込んでください。




1100 バックアップ・バッテリー

▲ 危険

お客様の ThinkPad についてパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用して ください。それ以外のバッテリーを使用すると、発火または爆発が生じるおそれがありま す。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』




取り付け時の注意: バッテリー・コネクターがしっかりと接続されていることを確 認してください。


1110 キーボード・ベゼル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 14 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	, , , ,	0.167 Nm (1.7 kgfcm)



ステップ 2 で、ワイヤレス・アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイドから取り外 します。


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.167 Nm (1.7 kgfcm)
4	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被膜 (2)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)
5	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

ステップ 6 で、爪を切り離します。次にキーボード・ベゼルを矢印 7 で示さ れる方向に取り外します。



取り付け時の注意:

- 1. すべての爪がしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 2. 保守している ThinkPad にワイヤレス WAN アンテナ・ケーブルがある場合は、 それらのケーブルを次の図のように正しく配線し、ベゼルによって挟まれること がないようにしてください。




- 3. ねじを締めて、キーボード・ベゼルを固定します。
- 4. ステップ 2 で取り外したワイヤレス LAN アンテナ・ケーブルが、ベゼルの ケーブル・ガイドに沿って配線されていることを確認してください。

1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』

ステップ 1 で、取外ツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用し てジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向で慎重にそれ らのプラグを抜きます。



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (2)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)


取り付け時の注意:赤のケーブルは、カード上の MAIN のラベルが付いたジャック に差し込み、青のケーブルは、AUX のラベルが付いたジャック に差し込んでください。



1130 ワイヤレス WAN (AUX) アンテナ・ケーブル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- ・ 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (2)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

1140 スピーカー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 80ページの『1130 ワイヤレス WAN (AUX) アンテナ・ケーブル』

スピーカー・ケーブルはテープ (**a**) で固定されています。




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (3)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

ステップ 2 で、ワイヤレス・アンテナ・ケーブルをスピーカーのケーブル・ガイ ドから取り外します。




取り付け時の注意:スピーカー・コネクターがしっかりと接続されており、ケーブ ルが次の図のように配線されていることを確認してください。



1150 ファン・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 75 ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 80ページの『1130 ワイヤレス WAN (AUX) アンテナ・ケーブル』
- 81ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)
2	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (1)	銀色	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

重要: ファンを乱暴に取り扱わないでください。ファンを不適切に取り扱うと、ゆ がみまたは変形が発生し、コンポーネントと完全に接触しなくなる恐れがありま




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
4	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	,	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

ステップ 5 で、ワイヤレス・アンテナ・ケーブルをファン・アセンブリーのケー ブル・ガイドから取り外します。




取り付け時の注意:

• ファン・アセンブリーを ThinkPad に取り付ける前に、次の図で a とマークさ れている部分にサーマル・グリースを 0.2 グラムの量だけ塗布してください。グ リースの塗布量が多すぎても少なすぎても、コンポーネントとの接触が不完全で あるために熱の問題が発生します。



- ファン・コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ファン・アセンブリーをフレームに取り付ける際は、ファン・アセンブリーのヒ ートシンク (**b**) を損傷しないように気を付けてください。




1160 CPU

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 80ページの『1130 ワイヤレス WAN (AUX) アンテナ・ケーブル』
- 81ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』
- 83ページの『1150ファン・アセンブリー』

重要: CPU はきわめて敏感です。CPU を保守するときは、いかなる場合も乱暴な 取り扱いはしないでください。

ロックを解除するには、ねじの頭を矢印の方向 1 に回転させてから、CPU を取 り外します。




取り付け時の注意: CPU を CPU ソケット a の上に載せ、ねじの頭を矢印の方向 b に回転させて、CPU を固定します。

1170 SIM カード・スロット

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』

注: SIM カードがそのスロットに挿入されていたら、保守を開始する前にカードを 取り出してください。保守を終了したら、カードを元どおりスロットにしっか りと挿入しておいてください。




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

取り付け時の注意: コネクター 2 がしっかりと接続されていることを確認してく ださい。


1170 LCD アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 70 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN
- ・ 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
0	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

ステップ 4 で、アンテナ・ケーブルを固定しているテープをはぎ取り、フレーム




取り付け時の注意:

- 1. アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイドに沿って配線し、テープで固定します。 ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してくださ い。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れ たりする可能性があります。
- 2. LCD コネクターがしっかり接続されていることを確認してください。


1180 ベース・カバーおよび USB サブカード (ケーブル付き)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 70ページの『1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 88ページの『1170 LCD アセンブリー』



ステッ	ねじ (数量)	色	トルク
プ			
1	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (9)	黒	0.167 Nm
			(1.7 kgfcm)
2	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.167 Nm
			(1.7 kgfcm)




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)
4	M2 × 14 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
5	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

重要: ステップ 7 の前に、ウルトラベイ・スリム・デバイスのイジェクト・レ バーが突き出ていないことを確認してください。イジェクト・レバーは図 a に示 される位置に収まっている必要があります。



ケーブル付き USB サブカードおよびセキュリティー・ホール・ブラケットを次の 図のように取り外してください。



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被膜 (2)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)
3	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

注: ベース・カバーへのラベルの貼り付け -

新しいベース・カバー FRU は、数種類のラベルが入っているキットで出荷さ れます。ベース・カバーを交換するとき、次のラベルを貼り付ける必要があり ます。

- 1 プロダクト・ラベル
- 2 ホモロゲーション・ラベル

以下のラベルは、古いベース・カバーからはがす必要があり、新しいベース・ カバーに貼り付ける必要があります。


- ワイヤレス LAN LMA ラベル
- 4 SIM ICCID ラベル
- Windows ライセンス・ラベル (COA) 5
- ワイヤレス WAN LMA ラベル
- 7 SIRM ラベル
- 8 Israel ラベル
- China モデム・ラベル 9
- 10

ワイヤレス WAN IMEI ラベルまたはワイヤレス WAN ESN ラベル

- 11 ワイヤレス WAN MAC アドレス・ラベル
- 12 MAC アドレス・ラベル
- 13 シリアル番号ラベル

一部のモデルでは、1 枚か 2 枚の FCC ラベルも 貼り付ける必要がありま す。古いベース・カバーを確認してください。1 枚または 2 枚の FCC ラベル が付いていたら、ラベル・キットから重複するものを見つけ、新しいベース・ カバーに貼り付けてください。


各ラベルの位置については、次の図を参照してください。



1190 構造フレーム


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 59ページの『1020 ウルトラベイ・スリム・デバイス』
- 60ページの『1030 ハードディスク・カバー、ハードディスク、およびハードデ ィスクのゴム製レール』
- 62 ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 68 ページの『1070 モデム・ドーター・カード (MDC-1.5)』
- 70ページの『1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN 用』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 87 ページの『1170 SIM カード・スロット』
- 83ページの『1150 ファン・アセンブリー』
- 88ページの『1170 LCD アセンブリー』
- 91 ページの『1180 ベース・カバーおよび USB サブカード (ケーブル付き)』




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被膜 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

AC 電源ジャック・ケーブル a およびモデム・ケーブル b を取り外します。




取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されており、ケーブルが上の図の ように配線されていることを確認してください。

CPU サポート・プレートを取り外します。



ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
7	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
9	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被膜 (9)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)
10	M2 × 9.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)
11	M2 × 3 mm、小頭、ナイロン被覆 (1)	銀色	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

ステップ 12 で、六角ねじを緩めます。


取り付け時の注意: フレームにシステム・ボードを取り付けるときは、小さな突起 a を用いて配置を調整してください。その上で、システム・ ボードをねじで固定します。

システム・ボードおよび PC カード/ExpressCard スロット・アセンブリーを一緒に 構造フレームから取り外します。




注:

1. ワイヤレス WAN 機能のあるモデルについては、新しい構造フレームに付属の クッションを取り付ける必要があります。クッションの下側の粘着テープのカバ ー・フィルムをはがし、次の図で示されるように新しい構造フレームに貼り付け ます。



2. Sierra ワイヤレス EV-DO ワイヤレス WAN ミニ PCI Express アダプターの付 いたモデルについては、新しい構造フレームに付属のシールド・シートを貼り付 ける必要があります。シールド・シートの下側の粘着テープのカバー・フィルム をはがし、次の図で示されるように新しい構造フレームに貼り付けます。



1200 システム・ボード、PC カード/ExpressCard スロット・ア センブリー

- システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項 -

システム・ボードの取り扱い時には、次のことを念頭に置いてください。

- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重 ねたりしないでください。
- システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度 が加わると壊れる可能性があります。
 - 注: システム・ボードをわずか 15 センチ (6 インチ) の高さから落下さ せ、硬い作業台に平らに落ちるようにしても、加速度計には 6,000 G も の衝撃が加わることがあります。
- 硬い表面 (金属、木材、または複合材料など) を持つ作業台の上にシステ ム・ボードを落下させないように気を付けてください。
- システム・ボードを落下させた場合は、PC-Doctor for DOS を使用してそれ をテストし、HDD Active Protection がまだ機能するか確認する必要があり ます (下を参照)。
 - 注: テストで HDD Active Protection が機能していないことが分かったら、 必ず落下をリジェクト・レポートに文書化し、システム・ボードを交換 してください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表 面または導電性の波形材の上に置いてください。

システム・ボードを交換した後、PC-Doctor for DOS を実行して、HDD Active Protection がまだ機能していることを確認してください。手順は次のとおりで す。

- 1. ThinkPad を水平な場所に置きます。
- 2. 「Diagnostics」 → 「ThinkPad Devices」 → 「HDD Active Protection Test」の順に実行する。


重要: テストの実行中に ThinkPad に物理的な衝撃を加えないでくださ 170


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- ・ 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 59ページの『1020 ウルトラベイ・スリム・デバイス』
- 60ページの『1030 ハードディスク・カバー、ハードディスク、およびハードデ ィスクのゴム製レール』
- 62ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 68 ページの『1070 モデム・ドーター・カード (MDC-1.5)』
- 70 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN 用』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 87ページの『1170 SIM カード・スロット』
- 83 ページの『1150 ファン・アセンブリー』
- 88 ページの『1170 LCD アセンブリー』
- 91 ページの『1180 ベース・カバーおよび USB サブカード (ケーブル付き)』
- 95ページの『1190 構造フレーム』

システム・ボードの上面側にはんだ付けされた次のコンポーネントは、きわめて敏 感です。システム・ボードを保守するときは、いかなる場合も乱暴な取り扱いはし ないでください。


- a HDD Active Protection System 用の加速度計チップ
- b セキュリティー・チップ
- c CPU
- d ビデオ・チップ
- e MCH (メモリー・コントローラー・ハブ)
- **f** ICH (入出力コントローラー・ハブ)





ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 2.7 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

システム・ボードをひっくり返し、次に PC カード/ExpressCard スロット・アセン ブリー **a** をシステム・ボードから取り外します。




取り付け時の注意: PC カード/ExpressCard スロット・アセンブリーのコネクターが システム・ボードにしっかりと接続されていることを確認して ください。

2010 LCD 前面ベゼル


作業のために、次の FRU を取り外します。

• 58ページの『1010 バッテリー・パック』



ステップ	ねじキャッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
1	0	M2 × 4 mm、平頭、ナイロン被覆 (5)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)
2		M2 × 4 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.167 Nm (1.7 kgfcm)


ステップ 5 で、LCD ラッチ・レバーを矢印の方向にスライドさせながら、ベゼ ルを矢印 6 の方向に取り外します。



2020 インバーター・カード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 104ページの『2010 LCD 前面ベゼル』



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
プ			
1	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.167 Nm
			(1.7 kgfcm)

取り付け時の注意: コネクター 3 および 4 がしっかりと接続されていること を確認してください。


ケーブルの配線: インバーター・カードを交換するときは、コネクター・ケーブル をこの図のように配線してください。



2030 Bluetooth ドーター・カード (BDC-2)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 104 ページの『2010 LCD 前面ベゼル』




ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)		0.167 Nm (1.7 kgfcm)

取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してくださ ζ1°

2040 LCD パネル、LCD ケーブル、ワイヤレス LAN 第 3 アン テナ、およびヒンジ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 70 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 88 ページの『1170 LCD アセンブリー』
- 104ページの『2010 LCD 前面ベゼル』
- 105 ページの『2020 インバーター・カード』
- 106 ページの『2030 *Bluetooth* ドーター・カード (BDC-2)』



ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	****	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

(続く)

ステップ 2 および 4 で、アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイドから取り外 します。




ステップ 8 および 9 で、ワイヤレス LAN 第 3 アンテナ (a) を左ヒンジか ら取り外します。

(続く)

ステップ 10 および 11 で、ヒンジ(b)を LCD パネルから取り外します。

ステッ プ	ねじ (数量)	色	トルク
8	M2 × 2.8 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.167 Nm (1.7 kgfcm)
10	M2 × 2.8 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.167 Nm (1.7 kgfcm)

LCD ケーブル・アセンブリー(C)を LCD パネルから取り外します。




取り付け時の注意:ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないこと を確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガ イドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性がありま

2050 ワイヤレス WAN アンテナ・ケーブル (MAIN)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 70ページの『1080 PCI Express ミニ・カード、802.11 a/b/g ワイヤレス LAN
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 88ページの『1170 LCD アセンブリー』
- 104 ページの『2010 LCD 前面ベゼル』
- 105 ページの『2020 インバーター・カード』
- 106 ページの『2030 *Bluetooth* ドーター・カード (BDC-2)』
- 107ページの『2040 LCD パネル、LCD ケーブル、ワイヤレス LAN 第 3 アン テナ、およびヒンジ』



2060 LCD 背面カバーおよびワイヤレス LAN アンテナ・ケーブ ル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 58ページの『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの『1040 パームレストまたは指紋センサー付きパームレスト』
- 66ページの『1060 キーボード』
- 78 ページの『1120 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 75ページの『1110 キーボード・ベゼル』
- 88 ページの『1170 LCD アセンブリー』
- 104 ページの『2010 LCD 前面ベゼル』
- 105ページの『2020 インバーター・カード』
- 106 ページの『2030 *Bluetooth* ドーター・カード (BDC-2)』
- 110ページの『2050 ワイヤレス WAN アンテナ・ケーブル (MAIN)』




各部の名称と位置

前面図

- 1 ThinkLight
- 2 状況インジケーター

注: 各インジケーターの説明については、 37ページの『状況インジケータ 一』を参照してください。

- 3 ワイヤレス LAN アンテナ
- ステレオ・スピーカー 4
- 5 セキュリティー・キーホール
- 6 USB コネクター
- 7 ウルトラベイ・スリム状況インジケーター
- ウルトラベイ・スリム・ラッチ 8
- ウルトラベイ・スリム・デバイス・イジェクト・レバー 9
- ウルトラベイ・スリム 10
- 指紋センサー (一部のモデル) 11
- 12 トラックポイント・ポインティング・スティック
- トラックポイント・ボタン 13
- 14 タッチパッド・ボタン
- 15 タッチパッド
- 16 UltraNav
- 17 ThinkVantage ボタン
- ボリューム・ボタン 18
- 19 電源スイッチ
- 20 ワイヤレス WAN アンテナ (一部のモデル)




背面図

状況インジケーター 1


> 注: 各インジケーターの説明については、 37ページの『状況インジケータ ー』を参照してください。

- 2 PC カード/ExpressCard スロット・イジェクト・ボタン
- 3 PC カード/ExpressCard スロット
- 4 USB コネクター
- 5 ステレオ・ヘッドホン・ジャック
- 6 マイクロホン・ジャック
- 7 RJ-45 (イーサネット) コネクター
- 8 RJ-11 (モデム) コネクター
- 外付けモニター・コネクター 9
- 10 AC 電源コネクター




底面図

- バッテリー・パック 1
- バッテリー・パック・ラッチ 2
- 3 ドッキング・コネクター
- 4 MIMO 第 3 アンテナ (一部のモデル)
- 赤外線ポート 5
- 6 ワイヤレス・ラジオ・スイッチ
- ワイヤレス LAN アンテナ 7
- 8 LCD カバー・ラッチ
- 9 ハードディスク



パーツ・リスト

全体



- 特定のタイプまたはモデルが指定されていない限り、各 FRU はすべてのタイプ またはモデルについて入手可能です。
- 特定のモデルが xxU (ここで、U は国別指定子の例です) としてリストおよび記 述されている FRU は、U で終わるすべてのモデルに使用する必要があります。
- 特定のモデルが 3Dx (ここで、3D は固有の構成の例です) としてリストおよび記 述されている FRU は、特定の国または地域が指定されていない限り、これらす べてのモデルに使用する必要があります。
- CRU (customer replaceable unit お客様での取替え可能部品) は、CRU ID 欄に 「*」または「**」とあるものです。「N」とあるものは CRU ではありません。 「*」は Tier 1 CRU で、「**」は Tier 2 CRU です。

Tier 1 の CRU は取り外しおよび交換が非常に簡単です。これはほとんどすべて のお客様が行うことができます。 Tier 2 の CRU は、取り外しおよび交換に通 常の工具を使用する必要があります。

- RoHS 指令準拠 FRU は、「R」によって示します。RoHS ID 欄に「N」とある のは、その部品が RoHS 指令準拠 FRU でないことを意味します。
- OP が付いている FRU は、オプションとして入手可能です。

番号	FRU	FRU 番号	RoHS ID	CRU ID
a か ら d	144 ページの『その他のパーツ』を参照。			
1	LCD ユニット (133ページの『LCD FRU』を参照)			
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー (15.4 型)	42W2608	R	N

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
3	パームレスト・アセンブリー (指紋センサーなし (15.4	42W2209	R	**
	型))			
	• 6369-CTO, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 8Dx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	パームレスト・アセンブリー (指紋センサー付き (15.4	42W2211	R	**
	型))			
	• 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex,			
	3Gx, 3Hx, 3Kx, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx,			
	6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx			
	• 6371-CTO, 32x, 34x, 3Bx, 6Hx, 6Nx, 6Mx, 6Qx, 6Vx			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Fx,			
	4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Sx, 4Px, 4Rx, 4Vx, 4Zx, 4Yx,			
	52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax,			
	8Bx, C2x, C3x, C4x, C5x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx,			
	CUx, CVx, CWx			
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, 85x,			
	88x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x			
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx,			
	CFx, CGx, CHx, CJx			
	• 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Xx, 4Nx, 57x, 59x, 83x,			
	8Cx, C8x, C9x			
4	SIM カード・スロット	42W2737	R	N
5	スピーカー・アセンブリー (15.4 型)	39T7478	R	N
6	モデム・ドーター・カード (MDC-1.5)	39T0495	R	**

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
7	ThinkPad 11a/b/g ワイヤレス LAN ミニ PCI Express アタ	゛プター		
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, C5x			
	• 8742-CTO, C5x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO	1	ı	
	xxB, xxC, xxF, xxG, xxH, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS,	39T5578	R	**
	xxU, xxY			
	xxE, xxJ	39Т5579	R	**
	xxV	39T5580	R	**
	xxA, xxT (802.11 b/g)	39T5581	R	**
	xxK	39Т5582	R	**
	インテル® PRO ワイヤレス 3945ABG ミニ PCI Express	アダプター		
	• 6369-CTO, 33x, 37x, 39x, 3Cx, 3Ex, 3Hx, 62x, 65x, 66x	x, 67x, 69x,	6Bx, 6D	x, 6Ex,
	6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 34x, 6Vx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Sx, 5			Зx,
	8Dx, C2x, C3x, C4x, C6x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx,			
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Sx, 4Px, 52x, 55x, 85x, C2	x, C3x, C4x,	, C6x	
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx			
	• 8744-CTO, 4Nx, 57x	1	ı	I
	xxA, xxB, xxF, xxH, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS, xxU,	41W1027	R	**
	xxV, xxY			
	xxG	41W1029	R	**
	xxC, xxK	41W1031	R	**
	xxE, xxJ	41W1033	R	**
	xxT (802.11 b/g)	41W1035	R	**

番号	FRU	FRU 番号	RoHS ID	CRU ID		
7	ThinkPad 11a/b/g/n ワイヤレス LAN ミニ PCI Express ア • 6369-CTO, 35x, 38x, 3Dx, 3Gx, 3Kx, 64x • 6370-CTO	ダプター				
	 6371-CTO, 32x, 3Bx, 6Nx, 6Qx 6372-CTO 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 4Dx, 4Jx, 4Rx, 4Vx, 4Y 	v 17v 51v	58v 5A	v 82v		
	88x, 8Ax • 8742-CTO, 88x	x, 42x, 34x,	Jox, JA	.X, 02X,		
	• 8743-CTO • 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Xx, 59x, 83x, 8Cx, C8x, C9	Σ				
	xxA, xxB, xxC, xxF, xxH, xxL, xxM, xxP, xxQ, xxS, xxU, xxY	42T0825	R	**		
	xxE, xxJ	42T0827	R	**		
	xxV	42T0829	R	**		
	xxK	42T0831	R	**		
	xxT (802.11 b/g)	42T0833	R	**		
8	構造フレーム (15.4 型)	42W2634	R	N		
9	バックアップ・バッテリー	02K6572	R	**		
10	ハードディスクのゴム製レール	41V9756	R	*		
	 6370-CTO, 6Xx 6371-CTO 6372-CTO 8741-CTO 8742-CTO 8743-CTO 					
	• 8744-CTO Fujitsu	39T2637	R	*		
	HGST	39T2701	R	*		
	Toshiba	39T2709	R	*		
	SATA ハードディスク、60 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO • 6370-CTO, 6Fx • 6371-CTO, 6Hx, 6Wx, 72x • 6372-CTO, 6Kx, 6Lx • 8741-CTO • 8742-CTO • 8743-CTO • 8744-CTO					
	Fujitsu	39T2639	R	*		
	HGST OP	39T2703	R	*		
	Toshiba	39T2711	R	*		

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU			
			ID	ID			
11	SATA ハードディスク、80 GB、9.5 mm、5,400 rpm	•	•				
	• 6369-CTO, 37x, 38x, 39x, 3Dx, 3Hx, 3Kx, 62x, 67x, 69	x, 6Bx, 6Dx	, 6Rx, 6'	Гх			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Rx						
	• 6371-CTO, 32x, 3Bx, 6Mx, 6Vx						
	• 6372-CTO, 63x, 68x	D 0D 01	,				
	• 8741-CTO, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 81	Bx, 8Dx, CV	X				
	• 8742-CTO, 4Gx, 85x, 88x						
	• 8743-CTO, CCx • 8744-CTO, 4Nx						
		20002641	Ъ	*			
	Fujitsu	39T2641	R				
	HGST	39T2705	R	*			
	Toshiba	39T2713	R	*			
	(8/0 GP)						
	 6369-CTO 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 						
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 						
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 8742-CTO 						
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 8742-CTO 8743-CTO, 43x 						
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 8742-CTO 8743-CTO, 43x 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx 	20772642	I n	·			
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 8742-CTO 8743-CTO, 43x 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx 	39T2643	R	*			
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 8742-CTO 8743-CTO, 43x 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP 	39T2643 39T2707	R R	*			
	 6370-CTO 6371-CTO, 6Nx 6372-CTO, 6Px 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax 8742-CTO 8743-CTO, 43x 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx 						
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm	39T2707	R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x	39T2707	R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO	39T2707	R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO • 6371-CTO, 6Qx	39T2707	R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO • 6371-CTO, 6Qx • 6372-CTO	39T2707 39T2715	R R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO • 6371-CTO, 6Qx • 6372-CTO • 8741-CTO, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 55x, 58x, 82x, Cx	39T2707 39T2715	R R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO • 6371-CTO, 6Qx • 6372-CTO	39T2707 39T2715	R R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST P Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO • 6371-CTO, 6Qx • 6372-CTO • 8741-CTO, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 55x, 58x, 82x, Cs • 8742-CTO, 4Sx, 55x	39T2707 39T2715	R R	*			
	• 6370-CTO • 6371-CTO, 6Nx • 6372-CTO, 6Px • 8741-CTO, 44x, 45x, 48x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO, 43x • 8744-CTO, 46x, 47x, 8Cx Fujitsu HGST OP Toshiba SATA ハードディスク、120 GB、9.5 mm、5,400 rpm • 6369-CTO, 64x • 6370-CTO • 6371-CTO, 6Qx • 6372-CTO • 8741-CTO, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 55x, 58x, 82x, Cx • 8742-CTO, 4Sx, 55x • 8743-CTO, 4Ux, CAx, CBx	39T2707 39T2715	R R	*			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU			
			ID	ID			
11	SATA ハードディスク、60 GB、9.5 mm、7,200 rpm						
	• 6369-CTO						
	• 6370-CTO						
	• 6371-CTO						
	• 6372-CTO						
	• 8741-CTO						
	• 8742-CTO						
	• 8743-CTO						
	• 8744-CTO						
	HGST OP	39T2645	R	*			
	Seagate	39T2795	R	*			
	SATA ハードディスク、100 GB、9.5 mm、7,200 rpm						
	• 6369-CTO, 33x, 35x						
	• 6370-CTO						
	• 6371-CTO, 34x						
	• 6372-CTO						
	• 8741-CTO, 42x, 49x, 4Bx, 4Px, 4Dx, 52x, 54x, C2x, C3	x, C4x, C5x	, C6x, C	Px,			
	CQx, CRx						
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Px, 52x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6	бх					
	• 8743-CTO						
	• 8744-CTO, C9x						
	HGST OP	39T2649	R	*			
	Seagate	39T2799	R	*			
	オプションのハードディスクについては、146ページの『 照。	オプション(の FRU』	を参			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU	
•		,,,,	ID	ID	
12	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)				
	• 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3G	x, 3Hx, 3Kx	, 62x, 64	1x, 65x,	
	66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Rx, 6Tx, 6Xx	, 6Zx		,	
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx				
	• 6371-CTO, 32x, 34x, 6Vx, 6Wx, 72x				
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px				
	• 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 54x, 58x, 5Ax,				
	82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx				
	• 8742-CTO, 49x, 4Gx, 85x, 88x				
	• 8743-CTO				
	• 8744-CTO, 46x, 47x, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x	I			
	Sanyo	92P1137	R	*	
	Panasonic	92P1139	R	*	
	Sony	92P1141	R	*	
	バッテリー・パック、リチウム・イオン (9 セル)				
	• 6369-CTO				
	• 6370-CTO				
	• 6371-CTO, 3Bx, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx				
	• 6372-CTO				
	• 8741-CTO, 4Bx, 4Px, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 55	5x, 8Dx, C2x	x, C3x, C	C4x,	
	C5x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx				
	• 8742-CTO, 48x, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x, C3x, C4x, C5	ox, Cox			
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx				
	• 8744-CTO, 4Ex, 83x, 8Cx, C8x, C9x	0201121			
	Sanyo	92P1131	R	*	
	Panasonic	92P1133	R	*	
13	USB サブカード	41W1499	R	N	

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
14	DVD ドライブ、9.5 mm			
	• 6369-CTO, 6Jx, 6Xx			
	• 6370-CTO, 6Xx			
	• 6371-CTO, 72x			
	• 6372-CTO, 6Kx			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO		ı	1
	HLDS (GDR-8085N)	39T2683	R	*
	PCC (UJDA765)	39T2681	R	*
	DVD/CD-RW コンボ・ドライブ、9.5 mm			
	• 6369-CTO, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 65x, 66x	x, 69x, 6Bx,	6Dx, 6I	Ex, 6Fx,
	6Rx, 6Tx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx			
	• 6371-CTO, 3Bx, 6Hx, 6Mx, 6Vx, 6Wx			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 84x, 85x, 88x, 8D	x, CTx, CU	x, CVx	
	• 8742-CTO, 4Gx, 85x, 88x			
	• 8743-CTO, CBx, CCx			
	• 8744-CTO		ı	
	HLDS (GCC-4246N)	39T2687	R	*
	PCC (UJDA765DL) OP	39T2685	R	*
	DVD-RAM/RW ドライブ、9.5 mm			
	• 6369-CTO, 33x, 35x, 3Dx, 3Kx, 62x, 64x, 67x			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO, 32x, 34x, 6Nx, 6Qx			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Px, 4Rx	x, 4Sx, 4Vx,	4Yx, 42	Zx, 52x,
	54x, 55x, 58x, 5Ax, 82x, 8Ax, 8Bx, C2x, C3x, C4x, C5x	x, C6x, CPx	, CQx, C	CRx,
	CSx, CWx			
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x, C3x, C4	x, C5x, C6x		
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx	go go		
	• 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x, 83x, 8C	x, C8x, C9x	1	
	HLDS (GSA-4083N)	39T2679	R	*
	PCC (UJ-842B) OP	39T2677	R	*
	携帯用カバー	13N5108	R	*
	• 6369-CTO, xxE, xxJ			
	• 6370-CTO, xxE, xxJ			
	• 6371-CTO, xxE, xxJ			
	• 6372-CTO, xxE, xxJ			
	• 8741-CTO, xxE, xxJ			
	• 8742-CTO, xxE, xxJ			
	• 8743-CTO, xxE, xxJ			
	• 8744-CTO, xxE, xxJ			
15	ハードディスク・カバー・アセンブリー (15.4 型)	42W2609	R	*

番号	FRU	FRU 番号	RoHS ID	CRU ID
16	ベース・カバー・アセンブリー 6369 (15.4 型)		- I	
	全世界 • 6369-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2610	R	N
	台湾 • 6369-CTO, xxV	42W2622	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 6370 (15.4 型)	•	•	•
	全世界 • 6370-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2611	R	N
	台湾 • 6370-CTO, xxV	42W2623	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 6371 (15.4 型)			
	全世界 • 6371-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2612	R	N
	台湾 • 6371-CTO, xxV	42W2624	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 6372 (15.4 型)			•
	全世界 • 6372-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2613	R	N
	台湾 • 6372-CTO, xxV	42W2625	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 6373 (15.4 型)		1	
	全世界 • 6373-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2614	R	N
	台湾 • 6373-CTO, xxV	42W2626	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 6374 (15.4 型)	1		1
	全世界 • 6374-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2615	R	N
	台湾 • 6374-CTO, xxV	42W2627	R	N

番号	FRU	FRU 番号	RoHS ID	CRU ID
16	ベース・カバー・アセンブリー 8741 (15.4 型)			
	全世界 • 8741-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2616	R	N
	台湾 • 8741-CTO, xxV	42W2628	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 8742 (15.4 型)	1		
	全世界 • 8742-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2617	R	N
	台湾 • 8742-CTO, xxV	42W2629	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 8743 (15.4 型)			
	全世界 • 8743-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2618	R	N
	台湾 • 8743-CTO, xxV	42W2630	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 8744 (15.4 型)			
	全世界 • 8744-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2619	R	N
	台湾 • 8744-CTO, xxV	42W2631	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 8745 (15.4 型)			
	全世界 • 8745-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2620	R	N
	台湾 • 8745-CTO, xxV	42W2632	R	N
	ベース・カバー・アセンブリー 8746 (15.4 型)			
	全世界 • 8746-CTO, xxU, xxF, xxL, xxP, xxS, xxY, xxG, xxM, xxA, xxQ, xxB, xxH, xxC, xxE, xxJ, xxK, xxT	42W2621	R	N
	台湾 • 8746-CTO, xxV	42W2633	R	N

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
17	256 MB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カー	40Y8401	R	**
	\\ \tag{\chi}			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	512 MB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カー	40Y8402	R	**
	K			
	• 6369-CTO, 33x, 35x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 62x, 64x,			
	65x, 67x, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 6Fx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 32x, 34x, 6Hx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 68x, 6Kx, 6Lx			
	• 8741-CTO, 48x, 4Fx, 4Kx, 4Mx, 82x, 84x, 8Ax, 8Bx,			
	8Dx, CUx, CVx • 8742-CTO			
	0/12 010			
	8743-CTO, CCx8744-CTO, 4Nx			
		40370402	D	**
	1 GB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード	40Y8403	R	**
	• 6369-CTO, 37x, 38x, 39x, 3Hx, 3Kx, 66x, 69x, 6Bx, 6Rx			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Rx			
	• 6371-CTO, 3Bx, 6Mx, 6Nx			
	• 6372-CTO, 63x, 6Px			
	• 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 49x, 4Bx, 4Px, 4Dx, 4Jx,			
	4Gx, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 58x,			
	5Ax, 85x, 88x, C2x, C4x, C5x, C6x, CPx, CRx, CSx,			
	CTx, CWx			
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, 85x,			
	88x, C2x, C4x, C5x, C6x			
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx			
	• 8744-CTO, 46x, 47x, 4Xx, 57x, 59x, 83x, 8Cx, C8x,			
	C9x			

番号	FRU	FRU 番号		CRU
			ID	ID
17	2 GB DDR2-667 SDRAM SO-DIMM (PC2-5300) カード	40Y8404	R	**
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, C3x, CQx			
	• 8742-CTO, C3x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 4Ex			
	2 GB DDR2-533 SDRAM SO-DIMM (PC2-4200) カード	73P3847	R	**
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
18	システム・ボード・アセンブリー、インテル Graphics	42W2203	R	N
	Media Accelerator 950 (ワイヤレス WAN なし)			
	• 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Gx,			
	3Hx, 3Kx, 62x, 64x, 65x, 66x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Ex,			
	6Fx, 6Jx, 6Rx, 6Tx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 32x, 34x, 3Bx, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx,			
	6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	システム・ボード・アセンブリー、ATI Mobility Radeon	42W2205	R	N
	X1400	42 W 2203	K	1
	• 8741-CTO, 4Rx, 4Yx, 4Zx			
	• 8742-CTO, 4Ux			
	• 8743-CTO, 43x			
	• 8744-CTO			
	システム・ボード・アセンブリー、ATI Mobility Fire GL	4233/2207	D	NT.
	V5250 256MB	42 W 2207	R	N
	• 8741-CTO, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CPx, CQx, CRx,			
	CSx, CTx, CUx, CVx, CWx			
	• 8742-CTO, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x			
	• 8743-CTO, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CFx, CGx,			
	CHx, CJx			
	• 8744-CTO, C8x, C9x			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
19	CPU アセンブリー、インテル Core Solo プロセッサー	41W1140	R	N
	T1300 (1.6 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	CPU アセンブリー、インテル Core Solo プロセッサー	41W1328	R	N
	T1400 (1.83 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1132	R	N
	T2300 (1.60 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1329	R	N
	T2300E (1.66 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			


番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
19	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1134	R	N
	T2400 (1.83 GHz)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	1
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1136	R	N
	T2500 (2.0 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1138	R	N
	T2600 (2.13 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1327	R	N
	T2700 (2.33 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
19	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1409	R	N
	T5500 (1.66 GHz)			
	• 6369-CTO, 62x, 6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 6Fx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 32x, 3Bx, 6Hx, 6Mx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 6Kx, 6Lx			
	• 8741-CTO, 8Dx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 8Cx			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1410	R	N
	T5600 (1.83 GHz)			
	• 6369-CTO, 33x, 35x, 3Cx, 3Dx, 64x, 65x, 66x, 67x			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO, 34x, 6Nx			
	• 6372-CTO, 68x			
	• 8741-CTO, 42x, 82x, 84x			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1411	R	N
	T7200 (2.0 GHz)			
	• 6369-CTO, 37x, 38x, 39x, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Kx, 69x,			
	6Bx, 6Dx, 6Rx, 6Tx			
	• 6370-CTO, 3Hx, 69x, 6Bx, 6Rx			
	• 6371-CTO, 6Qx, 6Vx			
	• 6372-CTO, 6Px			
	• 8741-CTO, CUx, CVx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO, CCx			
	• 8744-CTO, C8x, C9x			
	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1412	R	N
	T7400 (2.16 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, C2x, CPx, CRx, CTx, CWx			
	• 8742-CTO, C2x			
	• 8743-CTO, CBx, CDx, CEx, CFx			
	• 8744-CTO			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
19	CPU アセンブリー、インテル® Core Duo プロセッサー	41W1413	R	N
	T7600 (2.33 GHz)			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, C3x, C4x, C5x, CQx, CSx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO, CGx, CHx, CJx			
	• 8744-CTO			
20	PC カード/ExpressCard スロット	41V9930	R	N
21	Sierra ワイヤレス EV-DO ワイヤレス WAN ミニ PCI	41W1177	R	**
	Express アダプター			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 4Yx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO, CEx, CHx			
	• 8744-CTO			
	Sierra ワイヤレス MC8755 PCI Express ミニ・カード	42T0835	R	**
	• 6369-CTO, 39x, 67x			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 4Zx, CPx, CQx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	Integrated Cingular HSDPA 3G ワイヤレス・ブロードバ	42T0804	R	**
	ンド・ネットワーク・アダプター			
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 4Rx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO, 43x, CFx, CJx			
	• 8744-CTO			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
22	サーマル・デバイスおよびファン (統合)	41W6408	R	N
	• 6369-CTO, 3xx, 6xx			
	• 6370-CTO, 3xx, 6xx			
	• 6371-CTO, 3xx, 6xx, 7xx			
	• 6372-CTO, 6xx			
	サーマル・デバイスおよびファン (別個)	41W6409	R	N
	• 8741-CTO, 4xx, 5xx, 8xx, Cxx			
	• 8742-CTO, 4xx, 5xx, 8xx, Cxx			
	• 8743-CTO, 4xx, Cxx			
	• 8744-CTO, 4xx, 5xx, 8xx, Cxx			
23	ワイヤレス WAN アンテナ (AUX)	93P4387	R	N
	• 6369-CTO			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
24	キーボード (141ページの『キーボード』を参照)			
25	トラックポイント・キャップ	91P9642	R	*
_	熱伝導グリース	91P8835	R	N
_	電話ケーブル、RoHS	91P6915	R	*
_	AC アダプター (145ページの『AC アダプター』を参照)	1		

LCD FRU



15.4 型 WXGA TFT

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
1	LCD カバー・キット (15.4 型)	42W2605	R	N
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx,			
	6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x, 8Cx			
2	ヒンジ、15.4 型	42W2606	R	N
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx,			
	6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x, 8Cx			
3	LCD ケーブル・アセンブリー (Bluetooth なし (15.4 型))	93P4383	R	N
	• 6369-CTO, 6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Rx, 6Tx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx, 72x			
	• 6372-CTO, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 8Cx			
	LCD ケーブル・アセンブリー (Bluetooth 付き (15.4 型))	93P4384	R	N
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx			
	• 6370-CTO, 69x, 6Bx			
	• 6371-CTO, 6Wx			
	• 6372-CTO, 63x, 68x			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
4	ワイヤレス LAN 第 3 アンテナ (15.4 型)	93P4386	R	N
	• 6369-CTO, 64x			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO, 6Nx, 6Qx			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 82x, 88x, 8Ax			
	• 8742-CTO, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x, 8Cx			
5	ワイヤレス LAN アンテナ (15.4 型)	93P4385	R	N
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx, 6Xx, 6Zx			
	• 6370-CTO, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x, 8Cx			
6	ワイヤレス WAN アンテナ (15.4 型)	93P4387	R	N
0	• 6369-CTO, 67x	9354367	K	IN .
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO			
	ワイヤレス WAN ブランク・カバー (15.4 型)	42W2635	R	*
		42 W 2033	K	
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Ex,			
	6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx, 6Xx, 6Zx • 6370-CTO, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 72x			
	• 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x, 8Cx			
7	インバーター・カード (15.4 型)	/1W/1229	D	N
7	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx,	41W1338	R	N
	6Ex, 6Fx, 6Jx, 6Tx, 6Rx, 6Xx, 6Zx • 6370-CTO, 69x, 6Bx, 6Fx, 6Rx, 6Xx			
	• 6371-CTO, 6Hx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Vx, 6Wx, 72x • 6372-CTO, 63x, 68x, 6Kx, 6Lx, 6Px			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx • 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x, 8Cx			
	0/ 11 -C10, 03A, 0CA		1	

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
8	Bluetooth ドーター・カード (BDC-2)	39T0497	R	N
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx			
	• 6370-CTO, 69x, 6Bx			
	• 6371-CTO, 6Wx			
	• 6372-CTO, 63x, 68x			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x			
9	LCD パネル、15.4 型 WXGA			
	• 6369-CTO, 62x, 64x, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx			
	• 6370-CTO, 69x, 6Bx			
	• 6371-CTO, 6Wx			
	• 6372-CTO, 63x, 68x			
	• 8741-CTO, 82x, 84x, 85x, 88x, 8Ax, 8Bx, 8Dx			
	• 8742-CTO, 85x, 88x			
	• 8743-CTO			
	• 8744-CTO, 83x	Γ	ı	
	Samsung	13N7112	R	N
	LG-Philips	42T0327	R	N
10	クリア・プレート・キット	42W2607	R	N

15.4 型 WSXGA+ TFT

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
1	LCD カバー・キット (15.4 型) • 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Kx • 6370-CTO, 3Hx • 6371-CTO, 32x, 34x, 3Bx • 6372-CTO • 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx • 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x • 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CFx, CGx, CHx, CJx • 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x, C8x, C9x	42W2605	R	N
2	 とンジ、15.4 型 6369-CTO、33x、35x、37x、38x、39x、3Cx、3Dx、3Ex、3Gx、3Hx、3Kx 6370-CTO、3Hx 6371-CTO、32x、34x、3Bx 6372-CTO 8741-CTO、42x、44x、45x、48x、49x、4Bx、4Dx、4Fx、4Gx、4Jx、4Kx、4Mx、4Px、4Rx、4Sx、4Vx、4Yx、4Zx、52x、54x、55x、58x、5Ax、C2x、C3x、C4x、C5x、C6x、CPx、CQx、CRx、CSx、CTx、CUx、CVx、CWx 8742-CTO、49x、4Bx、4Gx、4Px、4Sx、52x、55x、55x、C2x、C3x、C4x、C5x、C6x 8743-CTO、49x、4Bx、4Gx、4Px、4Sx、52x、55x、C2x、C7x、C4x、C5x、C6x 8743-CTO、43x、4Ux、CAx、CBx、CCx、CDx、CEx、CFx、CGx、CHx、CJx 8744-CTO、46x、47x、4Ex、4Nx、4Xx、57x、59x、C8x、C9x 	42W2606	R	N

番号	FRU	FRU 番号	RoHS ID	CRU ID
3	LCD ケーブル・アセンブリー (Bluetooth なし (15.4 型)) • 6369-CTO, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Kx • 6370-CTO, 3Hx • 6371-CTO, 3Bx • 6372-CTO • 8741-CTO, 4Fx • 8742-CTO • 8743-CTO, CBx, CCx	93P4383	R	N
	LCD ケーブル・アセンブリー (Bluetooth 付き (15.4 型)) • 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x • 6370-CTO • 6371-CTO, 32x, 34x • 6372-CTO • 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx • 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x • 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CDx, CEx, CFx, CGx, CHx, CJx • 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x, C8x, C9x	93P4384	R	N
4	ワイヤレス LAN 第 3 アンテナ (15.4 型) • 6369-CTO, 35x, 38x, 3Dx, 3Gx, 3Kx • 6370-CTO • 6371-CTO, 32x, 3Bx • 6372-CTO • 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 4Dx, 4Jx, 4Rx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 54x, 58x, 5Ax • 8742-CTO • 8743-CTO • 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Xx, 59x, C8x, C9x	93P4386	R	N

番号	FRU	FRU 番号	RoHS ID	CRU
- 5	 ワイヤレス LAN アンテナ (15.4 型)	02D4295		N N
5	• 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex,	93P4385	R	IN .
	3Gx, 3Hx, 3Kx			
	• 6370-CTO, 3Hx			
	• 6371-CTO, 32x, 34x, 3Bx			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Fx,			
	4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx,			
	52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x,			
	CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx			
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x,			
	C3x, C4x, C5x, C6x			
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx,			
	CFx, CGx, CHx, CJx			
	• 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x, C8x,			
	C9x			
6	ワイヤレス WAN アンテナ (15.4 型)	93P4387	R	N
	• 6369-CTO, 35x, 38x, 3Dx, 3Gx, 3Kx			
	• 6370-CTO			
	• 6371-CTO, 32x, 3Bx			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 4Dx, 4Jx, 4Rx, 4Vx,			
	4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, CPx, CQx			
	• 8742-CTO			
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CEx, CFx, CHx, CJx			
	• 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Xx, 59x			
	ワイヤレス WAN ブランク・カバー (15.4 型)	42W2635	R	*
	• 6369-CTO, 33x, 37x, 39x, 3Cx, 3Ex, 3Hx			
	• 6370-CTO, 3Hx			
	• 6371-CTO, 34x			
	• 6372-CTO			
	• 8741-CTO, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Sx,			
	C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx,			
	CWx			
	• 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, 2x,			
	C3x, C4x, C5x, C6x			
	• 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx, CDx, CGx			
	• 8744-CTO, 4Nx, 57x, C8x, C9x			

番号	FRU	FRU 番号	RoHS	CRU
			ID	ID
7	 インバーター・カード (15.4 型) 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Kx 6370-CTO, 3Hx 6371-CTO, 32x, 34x, 3Bx 6372-CTO 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CFx, CGx, CHx, CJx 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x, C8x, C9x 	41W1338	R	N
8	Bluetooth ドーター・カード (BDC-2) • 6369-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x • 6370-CTO • 6371-CTO, 32x, 34x • 6372-CTO • 8741-CTO, 42x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Dx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 58x, 5Ax, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx • 8742-CTO, 49x, 4Bx, 4Gx, 4Px, 4Sx, 52x, 55x, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x • 8743-CTO, 43x, 4Ux, CAx, CDx, CEx, CFx, CGx, CHx, CJx • 8744-CTO, 46x, 47x, 4Ex, 4Nx, 4Xx, 57x, 59x, C8x, C9x	39T0497	R	N
9	LCD パネル、15.4 型 WSXGA+ • 6369-CTO、33x、35x、37x、38x、39x、3Cx、3Dx、3Ex、3G • 6370-CTO、3Hx • 6371-CTO、32x、34x、3Bx • 6372-CTO • 8741-CTO、42x、44x、45x、48x、49x、4Bx、4Dx、4Fx、4G 4Sx、4Vx、4Yx、4Zx、52x、54x、55x、58x、5Ax、C2x、C3x CQx、CRx、CSx、CTx、CUx、CVx、CWx • 8742-CTO、49x、4Bx、4Gx、4Px、4Sx、52x、55x、C2x、C3x • 8743-CTO、43x、4Ux、CAx、CBx、CCx、CDx、CEx、CFx、 • 8744-CTO、46x、47x、4Ex、4Nx、4Xx、57x、59x、C8x、C9x	x, 4Jx, 4Kx, x, C4x, C5x, x, C4x, C5x CGx, CHx,	4Mx, 4l C6x, C , C6x CJx	Px,
	Samsung	42T0329	R	N
	LG-Philips	13N7020	R	N
10	クリア・プレート・キット	42W2607	R	N

キーボード

言語	P/N	P/N	P/N	RoHS	CRU
	(ALPS)	(Chicony)	(NMB)	ID	ID
アラビア語	39T7121	39T7181	39T7308	R	**
ベルギー語	39T7122	39T7182	39T0962		
カナダ語、複数言語 (445)	39T7119	39T7179	39Т0959		
中国語、繁体字	39T7145	39T7205	39T0985		
チェコ語	39T7123	39T7183	39T0963		
デンマーク語	39T7124	39T7184	39Т0964		
オランダ語	39T7132	39T7192	39T7314		
英語、英国	39T7142	39T7202	39T0982		
英語、米国	39T7118	39T7178	39T0958		
英語、米国 (国際、ユーロ記号付き)	39T7143	39T7203	39Т0983		
フィンランド語、スウェーデン語	39T7139	39T7199	39Т0979		
フランス語、カナダ系 (058)	39T7120	39T7009	39T0960		
フランス語、カナダ系 (Acnor)	_	_	39T7468		
フランス語、ヨーロッパ系	39T7126	39T7186	39T7456		
ドイツ語	39T7127	39T7187	39T7450		
ギリシャ語	39T7128	39T7188	39T0968		
ヘブライ語	39T7130	39T7190	39T0970		
ハンガリー語	39T7003	39T7189	39T0969		
アイスランド語	_	_	42T3004		
イタリア語	39T7131	39T7191	39T0971		
日本語	39T7144	39T7010	39T0984		
韓国語	39T7215	39T7011	39T7213		
ノルウェー語	39T7004	39T7193	39T0973		
ポーランド語	39T7134	39T7194	39T0974		
ポルトガル語	39T7135	39T7195	39Т0975		
ポルトガル語、ブラジル系	39T7299	39T7301	39T7297		
ロシア語	39T7136	39T7196	39Т0976		
スロバキア語	39T7005	39T7197	39Т0977		
スロベニア語	39T7006	39T7198	39Т0978		
スペイン語、ヨーロッパ系	39T7002	39T7185	39Т0965		
スペイン語、ラテンアメリカ系	39T7147	39T7008	39Т0987]	
スイス語	39T7007	39T7200	39T0980]	
タイ語	39T7146	39T7206	39Т0986]	
トルコ語	39T7141	39T7201	39T0981]	

リカバリー CD

Windows XP Professional

Windows XP Professional は、次のモデルでオペレーティング・システムとして初期 インストールされています。

- 6369-CTO, 3xx, 6xx
- 6370-CTO, 3xx, 6xx
- 6371-CTO, 3xx except 34x, 6xx
- 6372-CTO, 6xx
- 8741-CTO, 4xx, 5xx, 8xx, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x, CPx, CQx, CRx, CSx, CTx, CUx, CVx, CWx
- 8742-CTO, 4xx, 5xx, 8xx, C2x, C3x, C4x, C5x, C6x
- 8743-CTO, 4xx
- 8744-CTO, 4xx, 5xx, 8xx, C8x, C9x

言語	部品番号	RoHS	CRU
		ID	ID
アラビア語	42J6288	R	*
中国語、簡体字	42J6281		
中国語、繁体字	42J6282		
中国語、繁体字 (香港特別行政区)	42J6283		
チェコ語	42J6287		
デンマーク語	42J6277		
オランダ語	42J6280		
英語、ロシア	42J6295		
英語、英国	42J6270		
英語、米国	42J6269		
フィンランド語	42J6278		
フランス語	42J6271	1	
ドイツ語	42J6272		
ギリシャ語	42J6292		
ヘブライ語	42J6285		
ハンガリー語	42J6291		
イタリア語	42J6274		
日本語	42J6284		
韓国語	42J6293		
ノルウェー語	42J6279		
ポーランド語	42J6286		
ポルトガル語、ブラジル系	42J6275		
ロシア語	42J6289		
スロベニア語	42J6294		
スペイン語	42J6273		
スウェーデン語	42J6276		
トルコ語	42J6290		

Windows XP Home Edition

Windows XP Home Edition は、次のモデルでオペレーティング・システムとして初 期インストールされています。

- 6369-CTO
- 6370-CTO
- 6371-CTO, 34x, 7xx
- 6372-CTO
- 8741-CTO
- 8742-CTO
- 8743-CTO, CAx, CBx, CCx
- 8744-CTO

言語	部品番号	RoHS	CRU
		ID	ID
アラビア語	42J6504	R	*
中国語、簡体字	42J6497		
中国語、繁体字	42J6498		
中国語、繁体字 (香港特別行政区)	42J6499		
チェコ語	42J6503		
デンマーク語	42J6493		
オランダ語	42J6496		
英語、ロシア	42J6510		
英語、英国	42J6486		
英語、米国	42J6485		
フィンランド語	42J6494		
フランス語	42J6487		
ドイツ語	42J6488		
ギリシャ語	42J6508		
ヘブライ語	42J6501		
ハンガリー語	42J6507		
イタリア語	42J6490		
日本語	42J6500		
韓国語	42J6509		
ノルウェー語	42J6495		
ポーランド語	42J6502		
ポルトガル語、ブラジル系	42J6491		
ロシア語	42J6505		
スペイン語	42J6489		
スウェーデン語	42J6492	1	
トルコ語	42J6506		

その他のパーツ

FRU	部品番号	RoHS ID	CRU ID
ねじキット (ナイロン被膜ねじを含む): • M2 × 2.7 mm (黒)、平頭 (4) • M2 × 2.8 mm (銀色)、平頭 (14) • M2 × 3 mm (銀色)、小頭 (42) • M2 × 3.6 mm (金色)、平頭 (32) • M2 × 4 mm (黒)、平頭 (26) • M2 × 5 mm (黒)、平頭 (32) • M2 × 9.5 mm (黒)、拘束ヘッド (20)	42W2604	R	N N
 M2 × 14 mm HDD 安全保護 (2) 六角スタッド (4) テープ、ケーブル固定、円 テープ、ケーブル固定 テープ テープ セキュリティー・ホール・ブラケット ねじキャップ、直径 7 mm ねじキャップ 			
保護ねじキット	42W2144	R	N
その他のベース・パーツ: ・ スライド・レバー、イジェクト ・ スライド・レバー・スプリング ・ ブラケット・プル・レバー、イジェクト ・ スプリング、イジェクト ・ フラップ、カード・バス ・ スプリング、フラップ ・ ゴム製フット (前部 - 前部に突起あり) ・ ゴム製フット (後部、左) ・ 絶縁シート 1 ・ 絶縁シート 2 ・ ラッチ、バッテリー・イジェクト ・ スプリング、バッテリー・イジェクト ・ ねじキャップ (直径 7 mm)	42W2602	R	N
その他のシステム・パーツ: • (a) ケーブル内の DC • (b) ブラケット、ファン • (c) ブラケット、CPU サポート • (d) モデム・ケーブル・アセンブリー、MDC-1.5 • ケーブル・ガイド、USB 14 • ブラケット、セキュリティー・ホール • コネクター・バッグ 注: 括弧内のイタリック文字は、115 ページの分解図の参照記号です。	42W2603	R	N

FRU	部品番号	RoHS	CRU
		ID	ID
システム・ボードその他のパーツ:	42W2601	R	N
• 絶縁シート、ドッキング			
• 絶縁シート、前部ルーバー			
• 絶縁シート、PC カード・スロット			
• 絶縁シート、前部上面			
絶縁シート、下部 CPU			
・シールド・シート			

AC アダプター

		ID	ID
			_
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル			
CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxY, xxU)			
ASTEC	42T5000	R	*
Lite-On	93P5026	R	*
Sanken	92P1114	R	*
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル			
CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxY, xxU)			
Delta	92P1155	R	*
Lite-On	92P1159	R	*
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO、			
xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxT, xxV) OP			
ASTEC	92P1104	R	*
Lite-On	92P1108	R	*
Sanken	92P1112	R	*
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO、			
xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxT, xxV) OP			
Delta	92P1153	R	*
Lite-On	92P1157	R	*

オプションの FRU

FRU	部品番号	RoHS	CRU
		ID	ID
SATA ハードディスク、160 GB、9.5 mm、 5,400 rpm	39T2759	R	*
(HGST)			
シリアル/パラレル・ポート・ベイ・アダプター	40Y8124	R	*
ウルトラベイ・スリム・バッテリー (2 番目のベイ・バッテリ	40Y6790	R	*
<u>-</u>)			
SATA ハードディスク・アダプター、9.5 mm	26R9246	R	*
DVD ドライブ、9.5 mm、PCC (UJDA765DVD)	39T2575	R	*
ThinkPad アドバンスド・ドック	26R9061	R	*
ThinkPad アドバンスド・ミニ・ドック	26R9063	R	*
ThinkPad エッセンシャル・ポート・リプリケーター	26R9065	R	*
ウルトラベイ・スリム Li ポリマー・バッテリー (2 番目のべ	08K8191	N	*
イ・バッテリー)、Sanyo (WW)			
複数バッテリー・チャージャー	02K6642	N	*
ディスケット・ドライブ・ケーブル	27L0525	N	*
ディスケット・ドライブ (TEAC)	08K9606	N	*
ディスケット・ドライブ (Sony)	08K9607	N	*

共通のパーツ・リスト

ツール

ツール	部品番号
三又コネクター折り返しプラグ	72X8546
オーディオ折り返しケーブル	66G5180
USB パラレル・テスト・ケーブル	05K2580
ドライバー・キット	95F3598
Mini PC ツール・セット	00P7033
1/4" ドライブ・スピナー・ハンドル	1650840
1/4" Sq. から 1/4" 六角トルク・アダプター	93F2838
TR7-TR-10 不正開封防止トルク・セット	00P6967
取り外しツール・アンテナ RF コネクター	08K7159
PCI-Express/USB 折り返しカード	27K9813
USB フロッピー・ディスケット・ドライブ、保守ディスケット用	05K9283
USB フロッピー・ディスケット・ドライブ・ツールキット	27L3452
ThinkPad 保守用ディスケット・バージョン 1.73 以降	_
注: ファイルは、次の Web サイトからダウンロードできます。	
http://www.lenovo.com/think/spm	

電源コード

特定の国または地域用の ThinkPad 電源コードは、通常その国または地域でのみ入 手可能です。

2 ピンの電源コードの場合:

地域	部品番号	RoHS	CRU
		ID	ID
カナダ、米国	39M5016	R	*
・ モデル -CTO、xxF、xxL、xxS、xxU			
日本	39M5040		
• モデル -Exx、Jxx			
アルゼンチン	39M5020		
• モデル -CTO、xxY			
ブラジル	39M5056		
・ モデル -CTO、xxP			

3 ピンの電源コードの場合:

地域	部品番号	RoHS	CRU
		ID	ID
オーストラリア、ニュージーランド	39M4960	R	*
• モデル -CTO、xxG、xxM			
台湾、タイ	39M4955		
• モデル -CTO、xxV			
イタリア	39M4984		
• モデル -CTO、xxG			
デンマーク	39M4968		
• モデル -CTO、xxG			
英国、中国 (香港特別行政区)	39M4976		
• モデル -CTO、xxB、xxG、xxH			
ヨーロッパ諸国	39M4964		
• モデル -CTO、xxG			
インド、南アフリカ	39M4972		
• モデル -CTO、xxG			
イスラエル	39M4988		
• モデル -CTO、xxG			
韓国	39M5000		
• モデル -xxK			
中華人民共和国 (香港特別行政区以外)	39M4996		
• モデル -xxC			
スイス	39M4980		
・ モデル -CTO、xxG			

特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合 があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、また はサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスの みが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサ ービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品とプログラムの操作 またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について 実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合 わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

Intellectual Property Licensing Lenovo Group Ltd. 3039 Cornwallis Road Research Triangle Park, NC 27709 U.S.A.

Attention: Dennis McBride

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの 状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任 を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地 域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規 定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的 に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 Lenovo は予告なしに、 随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更 を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある 移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していませ ん。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、または これらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるい は第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するもので はありません。本書に記載されるすべての情報は、特定の環境において得られたも のであり、例として提示されます。他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性 があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこ とのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとし ます。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜 のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではあり

ません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部では ありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。 一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値 が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一 部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま す。

商標

以下は、Lenovo Corporation の商標です。

Lenovo

Active Protection System

Rescue and Recovery

ThinkLight

ThinkPad

ThinkVantage

TrackPoint

Ultrabay

Ultrabay 2000

Ultrabay Plus

UltraNav

以下は、IBM Corporation の商標です。

IBM (ライセンスに基づき使用しています。)

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお ける商標です。

以下は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

- Intel®
- Intel[®] CoreTM
- Intel[®] Core[™] Duo
- Intel[®] Core[™] Solo
- Intel[®] Core[™] 2 Duo

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

ThinkPad

部品番号: 42T8137

42T8-137J-00

(1P) P/N: 42T8137

